

Instruction manual
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Gebrauchsanweisung
Käyttöohje



EN

SE

NO

DE

FI

EN

Popcorn bowl for microwave

Material: Silicone

Size: 23×11×15,8 cm

Folded: 23×8,5 cm

USE:

1. Fill the bowl up to the indicated mark with corn kernels, 50 to 100g.
2. (If you want, add half a teaspoon of oil for extra flavor).
3. Place the lid inside.
4. Microwave for 2-4 minutes, depending on the microwave.
5. Let it cool for 1 minute and use the handles to lift out the bowl and remove the lid after it has cooled.
6. Add salt, butter, or other seasoning, and enjoy!

WASH BEFORE USE - CLEANING

Easy cleaning in the dishwasher or hand wash with warm water, mild detergent, and a non-abrasive sponge.

Made in China

Rusta AB | Box 5064

SE-194 05 Upplands Väsby

www.rusta.com

SE

Popcornskål för micro

Material: Silikon

Storlek: 23×11×15,8 cm

Höjdd: 23×8,5 cm

ANVÄNDNING:

1. Fyll skålen, upp till det angivna märket, med majsärnor, 50 till 100g.
2. (Om du vill adderar du en halv tesked olja för extra smak).
3. Placera locket inuti.
4. Mikrovågsugn i 2-4 minuter, beroende på mikrovågsugn.
5. Låt svalna i 1 minut och använd handtagen till att lyfta ut skålen samt ta bort locket efter den svalnat.
6. Tillsätt salt, smör eller annan kryddning och njut!

DISKA FÖRE ANVÄNDNING - RENGÖRING

Enkel rengöring i diskmaskin eller handdisk med varmt vatten, mildt diskmedel och icke-slipande svamp.

Tillverkad i Kina

Rusta AB | Box 5064

SE-194 05 Upplands Väsby

www.rusta.com

NO

Popcornskål til mikrobølgeovn

Materiale: Silikon

Størrelse: 23×11×15,8 cm

Sammenlagt: 23×8,5 cm

BRUK:

1. Fyll bollen opp til det angitte merket med maiskerner, 50 til 100g.
2. (Hvis du vil, tilsett en halv teskje olje for ekstra smak).
3. Plasser lokket inni.
4. Mikrobølgeovn i 2-4 minutter, avhengig av mikrobølgeovn.
5. La det avkjøles i 1 minutt og bruk håndtakene til å løfte ut bollen og fjern lokket etter at den har avkjølt seg.
6. Tilsett salt, smør eller annen krydder, og nyt!

VASK FØR BRUK - RENGJØRING

Enkel rengjøring i oppvaskmaskin eller håndvask med varmt vann, mildt oppvaskmiddel og en ikke-slipende svamp.

Produsert i Kina

Rusta AB | Box 5064

SE-194 05 Upplands Väsby

www.rusta.com

DE

Popcorn Schüssel für die Mikrowelle

Material: Silikon

Größe: 23×11×15,8 cm

Zusammengeklappt: 23×8,5 cm

VERWENDUNG:

1. Füllen Sie die Schüssel bis zur angegebenen Markierung mit Maiskörnern, 50 bis 100g.
2. (Wenn Sie möchten, fügen Sie einen halben Teelöffel Öl für zusätzlichen Geschmack hinzu).
3. Platzieren Sie den Deckel innen.
4. Mikrowelle für 2-4 Minuten, je nach Mikrowelle.

5. Lassen Sie es 1 Minute abkühlen und verwenden Sie die Griffe, um die Schüssel herauszuheben und den Deckel zu entfernen, nachdem es abgekühlt ist.
6. Fügen Sie Salz, Butter oder andere Gewürze hinzu und genießen Sie!

VOR GEBRAUCH WASCHEN - REINIGUNG

Einfache Reinigung im Geschirrspüler oder Handwäsche mit warmem Wasser, mildem Spülmittel und einem nicht scheuernden Schwamm.

Hergestellt in China

Rusta AB | Box 5064

SE-194 05 Upplands Väsby

www.rusta.com

FI

Popcorn-kulho mikroastia

Materiaali: Silikoni

Koko: 23×11×15,8 cm

Taitettuna: 23×8,5 cm

KÄYTTÖ:

1. Täytä kulho maissinjyvillä merkittyyn viivaan asti, 50-100g.
2. (Jos haluat, lisää puoli teelusikallista öljyä makua lisäämään).
3. Aseta kansi sisälle.
4. Mikroaaltouunissa 2-4 minuuttia, mikroaaltouunista riippuen.
5. Anna jäähtyä 1 minuutin ajan ja käytä kahvoja nostaaksesi kulhon ulos ja poista kansi sen jälkeen, kun se on jäähtynyt.
6. Lisää suolaa, voita tai muita mausteita ja nauti!

PESE ENNEN KÄYTTÖÄ - PUHDISTUS

Helppo puhdistaa astianpesukoneessa tai käsinpesussa lämpimällä vedellä, miedolla pesuaineella ja hankaamattomalla sienellä.

Valmistettu Kiinassa

Rusta AB | Box 5064

SE-194 05 Upplands Väsby

www.rusta.com