




<h3>MANUAL VEGETABLE CUTTER (400 ml)</h3>  <p><b>! Sharp blades, be careful</b></p> <p>BPA FREE</p> <p>73.00 mm</p> <p>52.50 mm</p>	<h3>CARE INSTRUCTIONS</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>The metal blades are very sharp! Please handle them with extreme caution!</li> <li>Please read all instructions carefully before using the vegetable cutter.</li> <li>This is not a toy. Keep away from children.</li> <li>Clean blades, container and accessories before using.</li> <li>Don't use it to process any food with a hard shell such as coffee beans, shells bones etc.</li> <li>Instead of forcibly, please pull the handle gently.</li> <li>Do not use in microwave or dishwasher.</li> </ol>	<h3>USING INSTRUCTIONS</h3>  <p>Place the vegetable cutter on a flat surface. Open the lid and carefully place the blade on the locating pin on the base of the container. <b>Warning:</b> Avoid touching the blades as they are extremely sharp!</p> <p>Cut ingredients in chunks and place them around the blade in the container. To ensure the best performance, fill the container with 2/3 capacity as the maximum.</p> <p>Remove blade carefully, then scrape out perfectly chopped food.</p> <p>Place the lid on the container, and twist to lock it.</p>	<h3>FOOD PROCESSING TIPS</h3> <p>How fine or coarse your food is will depend on the number of pulls you do.</p> <p>COARSE CHUNKY CUTS: 1-5 pulls MEDIUM TO FINE CUTS: 6-10 pulls FINE TO VERY FINE CUTS: 11-20 pulls VERY FINE PUREÉ: 20 or more pulls</p>	<h3>MANUELL MINIHACKARE (400 ml)</h3> <p><b>! Varning! Vassa blad.</b></p> <h4>SKÖTSELANVISNINGAR</h4> <ol style="list-style-type: none"> <li>Knivbladen är mycket vassa! Var mycket försiktig när du hanterar dem!</li> <li>Läs alla instruktioner noggrant innan du använder minihackaren.</li> <li>Produkten ska inte användas som en leksak. Håll produkten undan från barn.</li> <li>Rengör knivbladen, behället och tillbehören innan du använder dem.</li> <li>Använd inte produkten för att hacka hårdare livsmedel som kaffebönor, skal, ben etc.</li> <li>Var försiktig när du drar i snöret.</li> <li>Använd inte produkten i mikrovägsgun. Diska inte produkten i diskmaskin.</li> </ol>	<h3>BRUKSANVISNING</h3>  <p>Öppna locket och sätt försiktigt bladet på stiftet längst ned i behållaren. <b>Varning:</b> Undvik att röra vid knivbladen då de är mycket vassa!</p> <p>Skär ingredienserna i några större bitar och lägg dem i behållaren runt knivbladet. Fyll behållaren till 2/3 av maxkapaciteten för bästa resultat.</p> <p>Sätt locket på behållaren och vrid det för att låsa fast det.</p>	<h3>MANUEL GRØNNSAKSKUTTER (400 ml)</h3> <p><b>! Skarpe kniver, vær forsiktig</b></p> <h4>VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER</h4> <ol style="list-style-type: none"> <li>Metallknivene er veldig skarpe! Vær veldig forsiktig med dem!</li> <li>Les alle instruksjonene nøyde før du bruker grønnsakskutteren.</li> <li>Dette er ingen leke. Oppbevares utilgjengelig for barn.</li> <li>Rengjør kniver, beholdere og tilbehør før bruk.</li> <li>Produkten skal ikke brukes på mat med hardt skall, for eksempel kaffebønner, skjell, ben osv.</li> <li>Ikke bruk knivene, men trekk forsiktig i håndtaket.</li> <li>Skal ikke brukes i mikrobølgeovn eller vaskes i oppvaskmaskin.</li> </ol> <p><b>TIPS</b> Hur fin- eller grovhakkade ingredienserna blir beror på hvor mange ganger du trekker i snøret. <b>GROVHACKAT:</b> 1–5 drag <b>MEDELFINT HACKAT OCH FINHACKAT:</b> 6–10 drag <b>FINHACKAT OCH MYCKET FINHACKAT:</b> 11–20 drag <b>MYCKET FIN PURÉ:</b> 20 drag eller fler</p> <p>7</p>
--	--	--	--	--	--	---

<h3>BRUKSANVISNING</h3>  <p>Åpne loket og sett kniven forsiktig ned på pinnen i bunnen av beholderen. <b>Advarsel:</b> Ikke ta på knivene! De er ekstremt skarpe.</p> <p>Kutt ingrediensene i biter og legg dem rundt knivene i beholderen. For å sikre best mulig effekt må du ikke fylle beholderen mer enn maksimalt 2/3.</p> <p>Plasser loket på beholderen, og vri for å låse det.</p>	<h3>HANDZERKLEINERER FÜR GEMÜSE (400 ml)</h3> <p><b>! Vorsicht! Scharfe Klingen.</b></p> <h4>PFLEGEHINWEISE</h4> <ol style="list-style-type: none"> <li>Die Metallklingen sind sehr scharf! Äußerst vorsichtig handhaben!</li> <li>Vor der Anwendung des Zerkleinerers bitte alle Anweisungen sorgfältig durchlesen.</li> <li>Kein Spielzeug! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.</li> <li>Klingen, Behälter und Zubehör vor dem Gebrauch reinigen.</li> <li>Nicht zur Verarbeitung von Lebensmitteln mit harter Schale verwenden, z. B. Kaffeebohnen, Muscheln usw.</li> <li>Bitte vorsichtig am Kordelzug ziehen – keine Gewalt anwenden!</li> <li>Nicht geeignet für die Mikrowelle oder Spülmaschine.</li> </ol> <h3>TIHLBEREDNINGSTIPS</h3> <p>Hvor fin- eller grovhakket ingrediensene blir, avhenger av hvor mange ganger du trekker i snøret.</p> <p>GROVHAKKET: 1–5 trekk MIDDELS- TIL FINHAKKET: 6–10 trekk FIN- TIL VEDLIG FINHAKKET: 11–20 trekk VEDLIG FIN MOS: 20 eller flere trekk</p>	<h3>HANZERKLEINERER FÜR GEMÜSE (400 ml)</h3> <p><b>! Vorsicht! Scharfe Klingen.</b></p> <h4>BEDIENANLEITUNG</h4>  <p>Den Deckel öffnen und die Klingen vorsichtig auf den Aufnahmestift im Behälter aufsetzen. <b>Warnhinweis:</b> Die Klingen nicht berühren! Sie sind extrem scharf.</p> <p>Den zu zerkleinernen Inhalt in grobe Stücke schneiden und rund um die Klingen im Behälter verteilen. Der Zerkleinerer arbeitet am besten, wenn der Behälter nur zu 2/3 befüllt wird.</p> <p>Den Deckel auf den Behälter aufsetzen. Zum Verriegeln drehen.</p>	<h3>PFLEGEHINWEISE</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>Den Zerkleinerer auf ebener Fläche aufstellen. Mit einer Hand fest auf den Deckel drücken. Mit der anderen Hand am Kordelzug ziehen, sodass sich die Klingen drehen. Sollten sich Stücke verkleben, den Zerkleinerer leicht schütteln oder Teile des Inhalts aus dem Behälter entfernen.</li> <li>Die Klingen vorsichtig entfernen, anschließend den perfekt gehackten Inhalt entnehmen.</li> </ol> <h4>TIPPS FÜR DIE LEBENSMITTELVERARBEITUNG</h4> <p>Wie fein oder grob der Inhalt zerkleinert wird, hängt davon ab, wie oft am Kordelzug gezogen wird.</p> <p>GROB ZERKLEINERT: 1-5 x am Kordelzug ziehen MITTELFIN BIS FEIN ZERKLEINERT: 6-10 x am Kordelzug ziehen FEIN BIS SEHR FEIN ZERKLEINERT: 11-20 x am Kordelzug ziehen SEHR FEIN PÜRIERT: Mindestens 20 x am Kordelzug ziehen</p>	<h3>KÄSIKÄYTÖINEN VIHANNESLEIKKURI (400 ml)</h3> <p><b>! Terävä terät, ole varovainen</b></p> <h4>KUNNOSSAPITO</h4> <ol style="list-style-type: none"> <li>Metalliterät ovat hyvin terävä! Kasittele niitä erittäin varovaisesti!</li> <li>Lei nämä ohjeet huolimatta ennen vihannesleikkurin ensimmäistä käytöktä.</li> <li>Tuote ei ole lelu. Säilytä lasten ulottumattomissa.</li> <li>Puhdista terät, astia ja lisävarusteet ennen käytöä.</li> <li>Älä käytä tuotetta sellaisilla elintarvikkeilla, joissa on kova pinta, kuten kahvinpapuja ja luiden käsittelymateriaali.</li> <li>Vedä kahvasta varovasti, älä väkisin.</li> <li>Älä laita tuotetta mikroaaltouuniin tai astianpesukoneeseen.</li> </ol>	<h3>KÄYTÖÖHJEET</h3>  <p>Avaak kansi ja aseta terä varovasti astian pojassa olevaan kinnikkeeseen. <b>Varoitus:</b> Vältä koskemasta teriää, koska ne ovat erittäin terävät.</p> <p>Leikkaa ainesosat paloiksi ja aseta terä varovasti astian pojassa olevaan kinnikkeeseen. Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi täytä sääliö ensimmäisenä 2/3.</p> <p>Aseta kansi astian päälle ja lukitse se kiertämällä.</p>	<h3>VINKKEJÄ ELINTARVIKEIDEN KÄSITTELYYN</h3> <p>Asetavihannesleikkuri tasaiselle alustalle. Paina kantta lujasti toisella kädellä ja vedä toisella kädellä narusta, joka pyörittää leikkurin. Jos elintarvikkeet juuttuvat, ravista leikkuria tai poista astiasta hieman sisältöä.</p> <p>Iota terä varovasti ja otta tälläisesti pilkot elintarvikkeet astiasta.</p> <p>Se, kuinka hienoa tai karkeaa loppululos on, riippuu vetejen määrästä.</p> <p>SUURET PALAT: 1-5 vetaa KESKIKOKOiset TAI HIENOT PALAT: 6-10 vetaa HIENOT TAI ERITTÄIN HIENOT PALAT: 11-20 vetaa ERITTÄIN HIEHO SOSE: Vähintään 20 vetaa</p>
--	---	--	---	--	--	--