Zurücksetzung der Funktion des höhenverstellbaren Schreibtisches

Sollte der von uns verkaufte, höhenverstellbare Schreibtisch:

- Von Anfang an nicht funktionieren, nachdem der Kund diesen laut der Anleitung zusammengebaut hat
- Ohne Grund vom Kunden in der Höhe nicht mehr verstellt werden können
- Weiterhin in der Höhe verstellt, aber nicht mehr gesenkt werden können

so muss der Kunde in einem ersten Schritt die folgenden Schritte ausführen.

Das folgende Bild zeigt die Displaytasten zum Anheben und Absenken des Tisches.

Drücke und halte die Taste mit dem Pfeil abwärts die ganze Zeit gedrückt, bis der Tisch seine niedrigste Position erreicht hat. Die Taste darf zu keinem Zeitpunkt losgelassen werden, bis der Tisch die niedrigste Position erreicht hat. Halte die Displaytaste mit dem Pfeil abwärts weiterhin gedrückt, bis der Tisch seine niedrigste Position erreicht hat. Die Displaytaste muss weiterhin gedrückt gehalten werden, bis sich der Tisch noch einmal 1-3mm nach unten und dann direkt danach wieder 1-3mm nach oben bewegt. Nun ist die Funktion des höhenverstellbaren Schreibtisches wiederhergestellt. Die Displaytaste kann nun losgelassen werden. (Auch wenn der Kunde die Displaytaste mit dem Pfeil abwärts nach der Rücksetzung weiterhin gedrückt hält, wird keine weitere Funktion ausgeführt). Jetzt kann der Kunde die Aufwärtstaste drücken und der Tisch sollte wieder wie gewohnt angehoben und gesenkt werden können.

Wenn diese Zurücksetzung nicht den gewünschten Effekt zeigt, muss der Kunde Folgendes tun:

Der Netzstecker muss vom Stromnetz getrennt werden.

Nun muss 18-20 Minuten abgewartet werden.

Wenn der Kunde 18-20 Minuten gewartet hat, hat sich der Tisch vom Strom "ausgeruht" und der Kunde kann den Stecker wieder in die Steckdose stecken.

BEVOR der Kunde den Tisch verwendet, MUSS erneut eine Zurücksetzung gemäß der folgenden Anweisung erfolgen.

Drücke und halte die Taste mit dem Pfeil nach unten gedrückt. Die Taste muss gedrückt werden, bis der Tisch die niedrigste Position erreicht hat. Die Displaytaste muss weiterhin gedrückt gehalten werden, bis sich der Tisch noch einmal 1-3mm nach unten und dann direkt danach wieder 1-3mm nach oben bewegt. Nun ist die Funktion des höhenverstellbaren Schreibtisches wiederhergestellt. Die Displaytaste kann nun losgelassen werden. (Auch wenn der Kunde die Displaytaste mit dem Pfeil abwärts nach der Rücksetzung weiterhin gedrückt hält, wird keine weitere Funktion ausgeführt). Jetzt kann der Kunde die Aufwärtstaste drücken und der Tisch sollte wie gewohnt heben und senken.