

Tapetguide

Non-woventapet

Går snabbt att tapetsera och gör det lätt att få ett perfekt slätt resultat.

Det lätta sättet att tapetsera!

Så här gör du:

Rolla tapetlimmet direkt på väggen och sätt upp tapetvåden på en gång. Tapeten monterar kant i kant för ett slätt resultat helt utan skarvar. Tapetlängden skärs av på väggen, mot sockel och tak. **Lim: Tapetlim non-woven**

Papperstapet

Tapetseras på traditionellt vis med lim på tapetens baksida, svälltid och överlappning.

Det traditionella sättet att tapetsera!

Så här gör du:

Skär först till tapetlängderna glöm ej att med räkna med mönsterpassning och skärmån, använd tapetbord till hjälp för bästa resultat. Stryk tapetlimmet på tapetvåden. Vik ihop tapeten i tre delar och rulla ihop den vikta våden, låt svälla i ca 5 min. Viktigt att alla våder sväller lika länge så att de har samma storlek! Kom ihåg att sätta med överlapp då papperstapen kan krympa när den torkar. **Lim: Tapetlim non-woven**, fungerar även utmärkt till våra papperstapeter.

Tänk på:

Köp gärna en extra rulle om du är osäker på åtgång, du har alltid 30 dagars öppet köp på obruten förpackning!

Tänk på:

Att starkt sugande underlag som spacklade ytor, renoveringsdukar och liknande ska förlimmas med utspätt tapetlim 1 dygn innan tapetsering.

Förarbete

Underlaget skall vara fast, slätt, torrt, rent och lätt sugande. Gamla ytor måste tvättas med målartvätt. Vid tapetsering av ljus tapet måste underlaget vara enhetlig i kulör och ljusare än tapeten annars krävs grundmålning. Ojämna ytor ska slipas och spacklas. Alternativt används renoveringsduk som täcker ojämnheter och ger ett slätt ytskikt. Passar bra på t ex puts, betong, gipsskiva, spånskiva, glasfiberväv.