

Allt för din tapetsering

1 Tapetåtgång

Antal tapetrullar som går åt vid takhöjd 240cm.

Golvyta	Väggyta	Antal rullar omönstrad tapet	Antal rullar mönstrad tapet
10 m ²	22 m ²	6	8
12 m ²	30 m ²	7	9
15 m ²	35 m ²	9	12
18 m ²	40 m ²	11	14

2 Välj rätt lim

Non-woventapet:	Tapetlim non-woven/Tapetlim Extra
Papperstapet:	Tapetlim non-woven/Tapetlim Extra
Glasfiberväv:	Tapetlim Extra
Renoveringsduk/ Renoveringstapet light:	Tapetlim Extra

3 Använd rätt verktyg

- Klisterpensel eller roller.
- Tapetslätare för att släta ut tapeten.
- Tapetborste för tapeter med ex. glitter eller struktur.
- Tapetkniv; rakblad bör vara vassa, byt ofta.
- Tapetsvamp för att torka bort limspill.
- Tapetlinjal/tapetskärkloss för en rak och fin kant.

Kontrollera att du har samma trycknummer på alla rullar!

4 Vad betyder symbolerna?

 Avtorkbar	 Tvättbar	 Hög- tvättbar	 Tvättbar med borste	 God ljusäkthet	 Mycket god ljusäkthet	 Lim strykes på väggen	 Lim strykes på tapeten
 Ingen passning	 Rak passning	 Förskjuten passning	 Varannan våd vändes	 Mönster- höjd	 För- klistrad	 Spaltbar	 Fullständigt avdragbar

Tänk på:

- Köp gärna en extra rulle om du är osäker på åtgång, du har alltid 30 dagars öppet köp på obruten förpackning!
- Vid köp av ljus tapet se till att köpa till grundfärg, om underlaget inte är ljus och enhetligt.
- Kontrollera att det är samma trycknummer på alla rullar.
- Får du inte ihop rätt rullar med samma trycknummer? Kontakta personalen så hjälper de dig.

Tips! Visste du att man kan byta trycknummer i hörn då ljuset faller olika.