

# COFFEE TABLE

## Cafébord / Kafébord / Caféhaustisch



**MILANO**  
**120 x 70 cm**

ENG

SE

NO

DE

ENG

SE

NO

DE



Thank you for choosing to purchase a product from Rusta!

Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta!

Takk for at du valgte å kjøpe et produkt fra Rusta!

Danke, dass Sie sich für den Kauf eines Produktes von Rusta entschieden haben!



Read through the entire manual before installation and use!

Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Les gjennom hele bruksanvisningen før installasjon og bruk!

Vor der Montage und Benutzung die gesamte Gebrauchsanleitung durchlesen!

## Milano

### RIGHT OF COMPLAINT

By law the product must be returned to the place of purchase along with the original receipt in the event of a complaint. The user is liable for any damage to the product that is caused by not using the product for its intended purpose or by not following this user manual correctly. The right of complaint will not apply in these instances.

### REKLAMATIONSRÄTT

Enligt gällande lag ska produkten vid reklamation lämnas in på inköpsstället och originalkvitto bifogas. Användaren är ansvarig för eventuella skador på produkten om produkten använts till ändamål den inte är avsedd för eller om bruksanvisningen inte följs. Reklamationsrätten gäller i sådant fall inte.

### REKLAMASJONSRETT

I henhold til gjeldende lov skal produktet ved reklamasjon leveres inn på kjøpsstedet med maskinstemplet kvittering vedlagt. Brukeren er ansvarlig for eventuelle skader på produktet dersom produktet brukes til noe annet enn det som er tiltenkt, eller dersom bruksanvisningen ikke følges. I slike tilfeller bortfaller reklamasjonsretten.

### REKLAMATIONSRECHT


Nach geltendem Recht wird das Gerät bei Reklamation in die Verkaufsstelle zurückgebracht. Der Originalbeleg muss beigelegt werden. Für Schäden, die durch nicht bestimmungs- und unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, ist der Käufer verantwortlich. In diesen Fällen verliert das Reklamationsrecht seine Gültigkeit.

## PARTS AND TOOLS / DELAR OCH VERKTYG / DELER OG VERKTØY / TEILE UND WERKZEUGE

- A Table top / brodsskiva / bordplate / Tischplatte
- B Frame Section / Ramdel / Rammmedel / Rahmenteil
- C Frame Section / Ramdel / Rammmedel / Rahmenteil
- D Screw / skruv / skrue / Schraube
- E Screw Nut M10 / Mutter M10 / Mutter M10
- F Washer M10 / bricka M10 / Brett M10 /
- G Spring Washer / Fjäderbricka / Sprengskive / Federring
- H Feet / fötter / Fötter / Füße
- I Adjustable spanner / Skiftnyckel / Skiftenøkkel / Schraubenschlüssel



**A x 1**



**B x 1**



**C x 2**



**D x 2**




**E x 2**



**F x 4**




**G x 2**




**H x 1**

## ASSEMBLY / MONTERING / MONTAGE


1




2




3



4



5



## CARE INSTRUCTIONS

Aintwood is a plastic material that resembles wood and requires less maintenance in comparison with wooden furniture. Aintwood is dyed polystyrene that can withstand temperatures from -25 °C to +50 °C. The material is recycled as rigid plastic and forms carbon dioxide when burnt.

### GENERAL CARE

You need to clean furniture made from Aintwood regularly after use. Visible dirt and spillages should be wiped away immediately. Never place hot objects (e.g. saucepans, cigarettes, barbecue equipment) directly onto the table, as it may melt and leave ugly marks. Remember that if you leave objects like drinking glasses/vases in strong sunlight, they can focus the sun's rays and cause burn marks in the table top. Aintwood furniture should not be left in glass conservatories that are unventilated, as extreme temperatures of more than +50 °C can be reached. This will soften the material and disfigure it. The aluminium frame does not require much maintenance. It should be cleaned when needed and perhaps painted if it starts to peel.

### CLEANING

#### Aintwood table with matt finish

Aintwood with a matt finish absorbs stains more readily. Spills and raindrops are more noticeable than with a gloss finish. Matt Aintwood therefore requires more cleaning than gloss Aintwood. We recommend using glass placemats and a table cover to reduce the need for cleaning. For light dirt stains, soapy water and a cloth or sponge will be sufficient. For tougher stains, e.g. red wine, coffee and grease, a more concentrated detergent solution will be required to remove the stains. Soak with the detergent solution for around 5–10 min. Then rub the area with a soft sponge in the direction of the grain. Do not wash in direct sunlight to avoid the surface drying too quickly. Rinse thoroughly with water. If necessary, repeat the process. If you want to have a surface that is more resistant to dirt, you can treat Aintwood with a special polish for Aintwood. It may make the surface shinier, with a slightly darker tone, but it will be less sensitive to stains and easier to keep clean. Follow the instructions on the package.

### STORAGE

Use a furniture cover to prevent the table surface from developing stains from the rain, from becoming dirty (for example, from pollen) and from being bleached when you are not using your furniture in the summer season. In the winter store your furniture indoors, in a place that is cool and not too dry, for example a garage or store room. If you are using a furniture cover, make sure that air can escape from the lower corner of the cover for good ventilation. Always clean your furniture before storing it for the winter.

**NOTICE! Do not apply dark coloured furniture protector to pale Aintwood furniture or cover with tarpaulin. There is a risk that the colour from the anti-mould protection/tarpaulin can be transferred to the pale plastic surface and cause discolouring.**

## **SKÖTSELRÅD**

Aintwood är ett trälirkande plastmaterial som kräver mindre underhåll i jämförelse med trämöbler. Aintwood är genomfärgad polystyren som tål temp -25 °C till +50 °C. Materialet återvinns som hårdplast och vid förbränning bildas koloxid.

### **ALLMÄN SKÖTSEL**

Möbler i Aintwood behöver regelbunden rengöring efter användning. Synligt smuts och spill bör torkas av direkt. Ställ aldrig heta föremål (tex grytor, cigaretter, grillredskap) direkt på bordet som då riskerar att smälta och lämna fula märken. Tänk på att i starkt solljus kan utställda dricksglas/vaser fokusera solstrålar till en brännpunkt som kan göra brännmärken i bordsskivan. Aintwoodmöbler ska ej ställas i inglasade oventilerade uterum där det kan bli extrema temperaturer över +50 °C grader, materialet kan då mjukna och deformeras. Aluminiumramen är i princip underhållsfri även om den förstårts måste rengöras och eventuell färg bättras på om det börjat flagna.

### **RENGÖRING**

#### **Aintwood med matt yta**

Aintwood med matt yta har lättare för att suga åt sig fl äckar. Spill och regndroppar blir synligare än på en blank yta. Den matta Aintwooden kräver därför mera rengöring än den blanka Aintwooden. Vi rekommenderar därför att man använder glasunderlägg och bordsunderlägg för att minska på behovet av rengöringen. För lätt smutsade fläckar räcker det att man rengör med såpavatten och en trasa eller svamp. För svårare fläckar, tex rödvin, kaffe eller fett, behöver man använda högre koncentration av såpa i lösningen samt att man bearbetar fläckarna. För på rikligt med såpalösning och låt verka 5–10 min. Bearbeta därefter ytan med en mjuk svamp i brädornas riktning. Arbeta inte i sol för att förhindra att ytan torkar för snabbt. Skölj av med rikligt med vatten. Vid behov upprepa processen. Vill man ha en mer smutsavvisande yta kan man behandla Aintwooden med ett polermedel avsett för Aintwood. Ytan kan då bli blankare, med en något mörkare ton, men mindre känslig för fläckar och lättare att hålla rent. Följ instruktionerna på förpackningen.

### **FÖRVARING**

Använd möbelskydd för att förhindra regnfläckar, nedsmutsning (tex. av pollen) och blekning av bordsytan när du inte använder möbeln under sommarsäsongen. Vinterförvara möblerna inomhus i ett svalt och inte för torrt utrymme, t.ex. ett garage eller förråd. Vid användande av möbelskydd, se till att luft kan komma ut vid skyddets nedre kant för god ventilation. Rengör alltid möblerna före vinterförvaringen.

**OBS! Använd aldrig mörka, färgade möbelskydd eller presenningar till ljusa Aintwoodmöbler. Det finns en risk för s.k. migrering, dvs. att färgen från möbelskyddet/presenningen överförs till den ljusa plastytan som då missfärgas.**

## RÅD OM PLEIE

Aintwood er et trelignende plastmaterialet som tåler vann og krever mindre vedlikehold enn tremøbler. Aintwood er gjennomfarget polystyren som tåler temp -25 °C til +50 °C. Aintwood gjenvinnes som hardplast og ved forbrenning dannes karbonmonoksid.

### VANLIG VEDLIKEHOLD

Møbler i Aintwood behøver regelmessig rengjøring etter bruk. Synlig smuss og sør bør tørkes av med en gang. Sett aldri varme gjenstander (f.eks. gryter, sigaretter, grillredskap) rett på bordet, for det risikerer å smelte og lage stygge merker. Husk at i sterkt sollys kan drikkeglass/vaser som står fremme fokusere solstråler til et brennpunkt som kan alge brennmerker i bordplaten. Aintwoodmøbler må ikke plasseres i glassinnde eterom uten ventilasjon hvor det kan bli ekstreme temperaturer på over +50 °C, materialet kan da bli mykt og deformeres. Aluminiumsrammen er i prinsippet vedlikeholdsfree selv om den naturligvis må rengjøres og eventuelt gis et ansiktsløft hvis malingen har begynt å flaske.

### RENGJØRING

#### Aintwood bord med matt overflate

Aintwood med matt overflate suger lettere til seg flekker. Sør og regndråper blir synligere enn på en blank overflate. Den matte Aintwooden krever derfor mer rengjøring enn den blanke Aintwooden. Vi anbefaler derfor at du bruker glassunderlag og bordunderlag for å redusere behovet for rengjøring. For mindre flekker holder det at du rengjør med såpevann og en klut eller svamp. For vanskeligere flekker, som f.eks. rødvin, kaff e og fett, må du bruke høyere konseksjon med såpe i opplosningen samt at du må bearbeide flekkene mer. Ha på rikelig med såpeoppløsning og la det virke i 5–10 min. Bearbeid deretter overflaten med en myk svamp i bordenes retning. Ikke jobb i sol for å hindre at overflaten tørker for raskt. Skyll med rikelig med vann. Gjenta prosessen etter behov. Vil du ha en mer smussavvisende overflate kan du behandle Aintwooden med et poleringsmiddel beregnet for Aintwood. Overflaten kan da bli blankere, med litt mørkere tone, men mindre følsom for flekker og lettere og holde ren. Følg instruksjonene på pakningen.

### OPPBEVARING

Bruk møbeltrekk for å forhindre regnflekker, nedsmussing (f.eks. pollen) og bleking av bordflaten når du ikke bruker møblene i sommersesongen. Winteroppbevaring av møblene bør skje innendørs i svale og ikke for tørre omgivelser, f.eks. en garasje eller bod. Ved bruk av møbeltrekk, sør for at det kommer luft til ved trekkets nedre kant for god ventilasjon. Rengjør alltid møblene før winteroppbevaringen.

**OBS!** Bruk aldri mørke, fargele møbeltrekk eller presenninger til lyse Aintwoodmøbler. Det er fare for såkalt migrering, dvs. at fargen fra møbeltrekket/presenningen overføres til den lyse plastoverflaten som da misfarges.

## **PFLEGEHINWEIS**

Aintwood ist ein holzähnliches Kunststoffmaterial, das im Vergleich zu Holzmöbeln weniger Wartung erfordert. Aintwood ist eingefärbtes polystyrol, das Temperaturen von -25 °C bis +50 °C standhält. Das Material wird als Hartplastik recycelt. Beim Verbrennen wird Kohlenmonoxid gebildet.

### **ALLGEMEINE PFLEGE**

Möbel aus Aintwood benötigen nach Gebrauch regelmäßige Reinigung. Sichtbarer Schmutz und Verschüttetes sollten sofort abgewischt werden. Stellen Sie niemals heiße Gegenstände (z. B. Töpfe, Zigaretten, Grillgerätschaften) unmittelbar auf den Tisch, da die Gefahr besteht, dass diese Stelle schmilzt und hässliche Flecken hinterlassen werden. Denken Sie daran, dass in starkes Sonnenlicht gestellte Gläser/Vasen Sonnenstrahlen zu einem Brennpunkt bündeln und so Brandflecke auf der Tischplatte entstehen können. Aintwoodmöbel sollten nicht in verglaste, unbelüftete Räume gestellt werden, in denen sich hohe Temperaturen von über +50 °C bilden können. Das Material kann weich und damit deformiert werden. Der Aluminiumrahmen ist praktisch wartungsfrei, auch wenn er natürlich gesäubert werden muss. Wenn Farbe abblättert, sollte dies ausgebessert werden.

### **REINIGUNG**

#### **Aintwood tisch mit matter oberfläche**

Aintwood mit matter Oberfläche kann leichter Flecken aufnehmen. Verschüttetes und Regentropfen werden sichtbarer als auf einer glänzenden Oberfläche. Das matte Aintwood erfordert daher mehr Reinigung als das glänzende Aintwood. Wir empfehlen daher, Glas- und Tischunterlagen zu verwenden, um den Bedarf an Reinigung zu verringern. Für leicht verschmutzte Flecken ist es ausreichend, diese mit Seifenwasser und einem Tuch oder Schwamm zu säubern. Für stärkere Flecken, z. B. Rotwein, Kaffee und Fett, ist es erforderlich, eine höhere Seifenkonzentration zu verwenden und die Flecken zu bearbeiten. Wenden Sie viel Seifenlösung an und lassen Sie diese 5–10 Minuten einwirken. Bearbeiten Sie danach die Oberfläche mit einem weichen Schwamm in Richtung der Bretter. Arbeiten Sie nicht in der Sonne, um zu verhindern, dass die Oberfläche zu schnell trocknet. Spülen Sie mit reichlich Wasser ab. Bei Bedarf wiederholen Sie die Prozedur. Möchte man eine Oberfläche, die Schmutz besser abweist, kann man Aintwood mit einem dafür vorgesehenen Poliermittel behandeln. Die Oberfläche kann so glänzender werden, mit einem dunkleren Ton, aber weniger anfällig für Flecken und sie ist leichter sauber zu halten. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung.

### **LAGERUNG**

Verwenden Sie den Möbelschutz, um Regenflecken, Verschmutzungen (z. B. Pollen) und das Ausbleichen der Tischoberfläche zu verhindern, wenn Sie das Möbel im Sommer nicht verwenden. Im Winter bewahren Sie die Möbel im Innenbereich an einem kühlen und nicht zu trockenen Platz auf, z. B. in der Garage oder im Speicher. Bei der Verwendung des Möbelschutzes achten Sie darauf, dass die Luft an der Unterkante des Schutzes entweichen kann, um eine gute Belüftung zu gewährleisten. Reinigen Sie immer die Möbel vor der Wintereinlagerung.

**Achtung!** Verwenden Sie keinen dunklen, farbigen Möbelschutz oder derartige Planen für helle Aintwoodmöbel. Es besteht die Gefahr einer sog. Migration, d. h. dass die Farbe vom Möbelschutz/von der Plane auf die helle Kunststoffoberfläche übergeht und es so zu Verfärbungen kommt.



## **NOTES**



**ENG**  
Customer Service Rusta:  
Consumer contact:  
Website:  
E-mail:

Tel. +46 (0)771 28 10 10  
Rusta Customer Service, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SWEDEN  
[www.rusta.com](http://www.rusta.com)  
[customerservice@rusta.com](mailto:customerservice@rusta.com)

**SE**  
Rustas kundtjänst:  
Konsumentkontakt:  
Hemsida:  
E-post:

Tel. 0771 28 10 10  
Rusta Kundtjänst, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE  
[www.rusta.com](http://www.rusta.com)  
[customerservice@rusta.com](mailto:customerservice@rusta.com)

**NO**  
Rustas kundetjeneste:  
Forbrukerkontakt:  
Hjemmesida:  
E-post:

Tlf. +46 (0)771 28 10 10  
Rusta Kundetjeneste, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE  
[www.rusta.com](http://www.rusta.com)  
[customerservice@rusta.com](mailto:customerservice@rusta.com)

**DE**  
Kundenservice Rusta:  
Kundenkontakt:  
Webseite:  
E-mail:

Tel. +46 (0)771 28 10 10  
Kundenservice Rusta, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SCHWEDEN  
[www.rusta.com](http://www.rusta.com)  
[customerservice@rusta.com](mailto:customerservice@rusta.com)