

Materialinformationen und Pflegehinweise für geöltes Holz

Sämtliches Holz in den Gartenmöbeln von Rusta stammt aus gut geführten, FSC-zertifizierten Plantagen. FSC steht für eine verantwortungsvolle Forstwirtschaft mit Rücksicht auf Mensch und Umwelt.

Holz ist ein natürliches Material, das im Laufe der Zeit sein Aussehen verändern kann. Bei regelmäßiger Wartung wird die Lebensdauer des Produkts verlängert.

Pflegehinweise

- Wenn die Möbel einige Zeit gelagert wurden, sollten sie vor dem Gebrauch eingölt werden. Danach die Möbel einige Male pro Jahr oder nach Bedarf behandeln. Um die Möbel gut zu schützen, sollten sie vor der Wintereinlagerung immer eingölt werden.
- Die Möbel regelmäßig reinigen. Verwende ein mildes Reinigungsmittel, beispielsweise Seife und Wasser. Wenn sich auf den Möbeln Algen bilden, können diese mit Reflekt Untergrundreiniger im Freien abgewaschen werden. Die Möbel vor der Wintereinlagerung immer reinigen.
- Die Schraubverbindungen 2-mal pro Saison nachziehen, um die Stabilität der Möbel aufrechtzuerhalten.
- Niemals heiße Gegenstände, wie Töpfe und Teller, direkt auf den Tisch stellen. Schütze das Holz, indem du einen Untersetzer verwendest. Verschüttete Flüssigkeiten und Speisen sofort abwischen, insbesondere stark färbende Flüssigkeiten wie Kaffee und Wein.
- Die Möbel in einem überdachten Bereich abstellen, wenn sie im Sommer nicht verwendet werden. Verwende einen Möbelschutz zum Schutz vor Regen und Schmutz. Wenn die Möbel ungeschützt sind, sollten sie so gekippt werden, dass das Wasser leicht abfließen kann und die Möbel schnell trocken können, wenn es aufgehört hat, zu regnen. Dies gilt besonders für ebene Holzoberflächen.
- Die Möbel im Winter an einem überdachten, kühlen und dunklen Ort aufbewahren, zum Beispiel in einer nicht beheizten Garage oder einem Keller. Dabei kannst du die Möbel mit einem Möbelschutz abdecken. Möbel, die zu trocken und zu warm gelagert werden, riskieren auszutrocknen und es können sich Risse bilden.