

Material och skötselråd för Oljat trä

Allt trä i Rustas trädgårdsmöbler kommer från välskötta, FSC-certifierade plantager. FSC står för ett ansvarsfullt skogsbruk med hänsyn till människa och miljö.

Trä är ett naturmaterial och kan ändra utseende med tiden. Regelbundet underhåll förlänger produktens livslängd.

Skötselråd

- Om möblerna har lagrats en tid bör de oljas in innan de tas i bruk. Behandla därefter möblerna ett par gånger per år eller vid behov. För att skydda möbeln på ett bra sätt bör den alltid oljas in inför vinterförvaring.
- Rengör möblerna med jämna mellanrum. Använd ett mildt rengöringsmedel, exempelvis såpa och vatten. Utsätts möblerna för angrepp av alger kan de tvättas utomhus med Reflekt Målartvätt. Rengör alltid möblerna före vinterförvaring.
- Efterdra skruvbeslag 2 gånger per säsong för att bibehålla möbelns stabilitet.
- Ställ aldrig heta föremål som grytor och tallrikar direkt på bordet, skydda träet genom att använda underlägg. Torka av spilld vätska och mat omedelbart, speciellt starkt färgade vätskor som kaffe och vin.
- Ställ in möblerna under tak när de inte används under sommaren. Använd gärna möbelskydd som skydd mot regn och smuts. Om möblerna står oskyddade, luta dem så att vattnet lätt rinner av och torka när det slutat regna, särskilt plana trätor.
- Vinterförvara möblerna under tak i ett svalt och mörkt utrymme, till exempel ett kall-garage eller en källare. Gärna under ett möbelskydd. Möbler som förvaras för torrt och varmt riskerar att torka ut med sprickbildningar som följd.