

Star on stand

Stjärna på fot / Stjerne på stativ / Stern auf Stender



ARIES

ENG

SE

NO

DE



Thank you for choosing to purchase a product from Rusta!



Read through the entire manual before installation and use!

Star on stand, Aries

Read the user manual carefully to make sure that the product is assembled, used and maintained correctly, as described in the instructions in this user manual. Keep the user manual for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS


- Before Use, please read the following instructions carefully in order to avoid any functional disorders or damages.
- The mentioned voltage of 230V ~ 50Hz should comply with the voltage of your electricity system.
- If this is not the case do not connect the lamp.
- The bulb for the lamp should be maximum 25 W. A spare bulb should also be maximum 25 W – E14.
- If you use a bulb with a higher wattage the lamp holder could be damaged.

MAINTENANCE AND CARE

- To avoid electric shock never uncover the on/off switch or try to insert objects into it.
- Avoid direct contact of the lamp with water.
- Always carry the lamp by holding the stand and never by holding the shade.
- Before replacing a defective bulb unplug the lamp and let it cool down for at least 10 minutes. Only change the bulb if it has completely cooled down. Use a clean fluff-free cloth to change the bulb.
- If necessary, the lamp can be cleaned with a clean dry or slightly damp cloth. Do not immerse in water. Caution: please unplug it at least 10 minutes before cleaning.
- The lamp is designed for indoor use only.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, shall be replaced by the manufacturer, his service agent or a similar qualified person in order to avoid hazard.

ASSEMBLY

1. **CAUTION!** Be sure that the electricity is turned off before proceeding with the assembly.
2. Carefully unpack the lamp and put it on a soft and flat surface.
3. Fix the shade to the lamp holder and tighten it with the ring.
4. Screw the bulb (E14 Max. 25W, not included) into the lamp holder in such way that perfect contact is provided.
5. Connect the plug into main supply. Switch on/off the lamp with on/off switch.



RIGHT OF COMPLAINT

By law the product must be returned to the place of purchase along with the original receipt in the event of a complaint. The user is liable for any damage to the product that is caused by not using the product for its intended purpose or by not following this user manual correctly. The right of complaint will not apply in these instances.



INFORMATION ABOUT HAZARDOUS WASTE

Used products should be handled separately from household waste. They should be taken for recycling in accordance with local rules for waste management.



Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta!



Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Stjärna på fot, Aries

Läs bruksanvisningen noggrant och se till att produkten installeras, används och underhålls på rätt sätt enligt instruktionerna. Spara bruksanvisningen för senare bruk.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER


- Läs följande instruktioner noggrant före användning för att undvika funktionsstörningar eller skador.
- Angiven spänning 230V ~50Hz ska överensstämma med spänningen i ditt elsystem.
- Om så inte är fallet, ska du inte ansluta lampan.
- Använd en ljuskälla med max 25W – E14.
- Om du använder en ljuskälla med en högre effekt kan lamphållaren skadas.

UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL

- Undvik elektriska stötar genom att aldrig frilägga av/på-knappen eller föra in föremål i lampan.
- Låt inte lampan komma i kontakt med vatten.
- Bär alltid lampan genom att alltid hålla i foten, aldrig i skärmen.
- Innan du byter en trasig glödlampa drar du ur lampan och låter den svalna i minst 10 minuter. Byt glödlampan först när den har svalnat helt. Använd en ren luddfri trasa för att byta glödlampan.
- Vid behov kan rengöras lampan med en ren och torr eller lätt fuktad trasa. Doppa inte lampan i vatten. Varning: Dra ur lampan minst 10 minuter före rengöring.
- Lampan är endast avsedd för inomhusbruk.
- Om armaturens kabel skadas ska den bytas ut av tillverkaren, av tillverkaren utsedd servicerepresentant eller annan behörig person för att undvika fara.

MONTERING

1. **VARNING!** Säkerställ att lampan är avstängd innan du fortsätter med monteringen.
2. Packa försiktigt upp lampan och lägg den på ett mjukt och plant underlag.
3. Fäst skärmen i lamphållaren och dra åt den med ringen.
4. Skruva i ljuskällan (E14 max. 25 W, ingår ej) helt i lamphållaren.
5. Anslut kontakten till ett strömuttag. Tänd lampan med på/av-knappen.



REKLAMATIONSRÄTT

Enligt gällande lag ska produkten vid reklamation lämnas in på inköpsstället och originalkvitto bifogas. Användaren är ansvarig för eventuella skador på produkten om produkten använts till ändamål den inte är avsedd för eller om bruksanvisningen inte följts. Reklamationsrätten gäller i sådant fall inte.



INFORMATION OM MILJÖFARLIGT AVFALL
Uttjänt produkt ska hanteras separat från hushållsavfall och lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshantering



Takk for at du valgte å kjøpe et produkt fra Rusta!



Les gjennom hele bruksanvisningen før installasjon og bruk!

Stjerne på stativ, Aries

Les bruksanvisningen nøye og sørg for at produktet monteres, brukes og vedlikeholdes riktig i henhold til instruksjonene. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER


- Før bruk må du lese følgende instruksjoner nøye for å unngå eventuelle funksjonsforstyrrelser eller skader.
- Den nevnte spenningen på 230V ~ 50Hz skal samsvare med spenningen i strømmettet.
- Hvis den ikke samsvarer, må du ikke koble til lampen.
- Lyspæren skal være på maksimalt 25 W. Ekstrapærer skal også være på maksimalt 25 W – E14.
- Hvis du bruker en lyspære med en høyere wattstyrke, kan lampeholderen bli skadet.

VEDLIKEHOLD

- For å unngå elektrisk støt må du aldri skru opp på/av-bryteren eller prøve å stikke gjenstander inn i den.
- Unngå at lampen kommer i direkte kontakt med vann.
- Løft alltid lampen ved å holde i stativet, og aldri ved å holde i skjermen.
- Før du bytter lyspære, må du trekke ut kontakten på lampen og la den kjøle seg ned i minst 10 minutter. Bytt bare lyspære når den er
- helt avkjølt. Bruk en ren, lofri klut når du bytter lyspære.
- Om nødvendig kan lampen rengjøres med en ren og tørr eller lett fuktet klut. Ikke senk lampen ned i vann. Forsiktig: Trekk ut kontakten minst 10 minutter før rengjøring.
- Lampen er kun beregnet for innendørs bruk.
- Hvis den eksterne fleksible kablen eller ledningen på denne armaturen blir skadet, skal den byttes av produsenten, et serviceverksted eller liknende kvalifisert personell for å unngå fare.

ASSEMBLY

- 1. FORSIKTIG!** Pass på at strømmen er slått av før du fortsetter med monteringen.
2. Pakk lampen forsiktig opp, og legg den på et mykt og flatt underlag.
3. Fest skjermen til lampeholderen, og stram den med ringen.
4. Skru lyspæren (E14 Maks. 25W, ikke inkludert) inn i lampeholderen, slik at det er full kontakt.
5. Sett inn støpselet i stikkkontakten. Slå på/av lampen med på/av-bryteren.



REKLAMASJONSRETT

I henhold til gjeldende lov skal produktet ved reklamasjon leveres inn på kjøpsstedet med maskinstemplet kvittering vedlagt. Brukeren er ansvarlig for eventuelle skader på produktet dersom produktet brukes til noe annet enn det som er tiltenkt, eller dersom bruksanvisningen ikke følges. I slike tilfeller bortfaller reklamasjonsretten.



INFORMASJON OM FARLIG AVFALL

Utslitt produkt skal ikke kastes i husholdningsavfall, men leveres til gjenvinning i henhold til lokale regler for avfallshåndtering.



Danke, dass Sie sich für den Kauf eines Produktes von Rusta entschieden haben!



Vor der Montage und Benutzung die gesamte Gebrauchsanleitung durchlesen!

Stern auf stender, Aries

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Achten Sie darauf, dass das Produkt gemäß der Gebrauchsanleitung installiert, verwendet und gewartet wird. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für eine evtl. spätere Verwendung auf.

SICHERHEITSANWEISUNGEN


- Lesen Sie vor dem Gebrauch die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, um Funktionsstörungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Die angegebene Spannung von 230V ~ 50Hz muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Schließen Sie die Lampe nicht an, wenn dies nicht der Fall ist.
- Es sollte maximal eine Glühbirne mit 25 W für die Lampe verwendet werden. Als Ersatz sollte ebenfalls maximal eine E14-Glühbirne mit 25 W verwendet werden.
- Wenn Sie eine Glühbirne mit höherer Wattzahl verwenden, könnte die Lampenfassung beschädigt werden.

WARTUNG UND PFLEGE

- Nehmen Sie nie die Abdeckung des Ein-/Aus-Schalters ab, um Stromschläge zu vermeiden, und versuchen Sie nicht, Objekte einzuführen.
- Vermeiden Sie, dass die Lampe in direkten Kontakt mit Wasser kommt.
- Halten Sie die Lampe immer am Ständer und niemals am Lampenschirm, wenn Sie die Lampe tragen.
- Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie die Lampe mindestens 10 Minuten lang abkühlen, bevor Sie eine defekte Glühbirne austauschen. Tauschen Sie die Birne erst dann aus, wenn
- sie vollständig abgekühlt ist. Verwenden Sie zum Austauschen der Birne ein sauberes, fusselfreies Tuch.
- Bei Bedarf kann die Lampe mit einem trockenen oder leicht feuchten sauberen Tuch gereinigt werden. Nicht in Wasser eintauchen. Achtung: Bitte mindestens 10 Minuten vor dem Reinigen den Netzstecker ziehen.
- Die Lampe ist nur für die Verwendung in Innenräumen konzipiert.
- Wenn das äußere flexible Kabel der Lampe beschädigt wird, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

MONTAGE

1. **VORSICHT!** Achten Sie darauf, dass der Strom abgeschaltet ist, bevor Sie mit dem Zusammenbauen beginnen.
2. Packen sie die Lampe vorsichtig aus und stellen Sie sie auf einem weichen und ebenen Untergrund auf.
3. Befestigen Sie den Schirm an der Lampenfassung und ziehen Sie ihn mit dem Ring fest.
4. Schrauben Sie die Glühbirne (max. E14, 25W, nicht im Lieferumfang enthalten) so in die Fassung, dass ein perfekter Kontakt gegeben ist.
5. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose ein. Schalten Sie die Lampe mit dem Ein-/Aus-Schalter der Lampe ein bzw. aus.



REKLAMATIONSRECHT

Nach geltendem Recht wird das Gerät bei Reklamation in die Verkaufsstelle zurückgebracht. Der Originalbeleg muss beigelegt werden. Für Schäden, die durch nicht bestimmungs- und unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, ist der Käufer verantwortlich. In diesen Fällen verliert das Reklamationsrecht seine Gültigkeit.



INFORMATIONEN ÜBER UMWELTGEFÄHRLICHEN ABFALL

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss je nach den kommunalen Bestimmungen für Abfallbeseitigung einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten übergeben werden.



- | | | |
|------------|---|---|
| ENG | Customer Service Rusta:
Consumer contact:
Website:
E-mail: | Tel. +46 (0)771 28 10 10
Rusta Customer Service, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SWEDEN
www.rusta.com
customerservice@rusta.com |
| SE | Rustas kundtjänst:
Konsumentkontakt:
Hemsida:
E-post: | Tel. 0771 28 10 10
Rusta Kundtjänst, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE
www.rusta.com
customerservice@rusta.com |
| NO | Rustas kundtjeneste:
Forbrukerkontakt:
Hjemmesida:
E-post: | Tlf. +46 (0)771 28 10 10
Rusta Kundtjeneste, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE
www.rusta.com
customerservice@rusta.com |
| DE | Kundenservice Rusta:
Kundenkontakt:
Website:
E-mail: | Tel. +46 (0)771 28 10 10
Kundenservice Rusta, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SCHWEDEN
www.rusta.com
customerservice@rusta.com |