


# Floor Fan

**Golvfläkt / Gulvvifte / Standventilator**



**45 cm**





Thank you for choosing to purchase a product from Rusta!



Read through the entire manual before installation and use!

## Floor Fan, 45 cm

Read the user manual carefully to make sure that the product is assembled, used and maintained correctly, as described in the instructions in this user manual. Keep the user manual for future reference.

## SAFETY INSTRUCTIONS

- Never touch the fan blades with your hands.
- Do not put objects in the fan blades.
- Handle the power cord carefully. A damaged electric cord must be replaced by an electrician.
- The floor fan is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities or who have limited experience and knowledge, unless they are supervised or receive instructions on using the floor fan by someone responsible for their safety.
- Children must be supervised to ensure they do not play with the floor fan.

## FUNCTION

- This fast-rotating floor fan is stronger than most plastic fans. Air is taken from the floor and circulated around the room. This keeps the temperature of the room fresh and cool. Get air circulation to the room by placing the floor fan near an open window or door.
- Energy-efficient, fast-rotating motor for maximum air circulation.
- Flexible use. Can be easily moved.
- Can be angled 0–90°.
- Three different selectable speeds.
- Precision fan blades create strong air flow.


## TECHNICAL DATA

<b>Voltage</b>	230V~50Hz
<b>Power</b>	90 W
<b>Diameter</b>	45 cm
<b>Weight</b>	6 kg



### WARNING!

**If these instructions are not followed, an accident may lead to serious personal injury or property damage.**



## USE

- Check that the voltage in the electrical outlet is the same as specified on the floor fan's nameplate.
- Press down on the desired mode for speed setting: 0 (off), 1 (slow), 2 (medium) or 3 (fast).
- Set the desired angle, tighten the nuts. Use the included wing nuts to help tighten the nuts when setting the angle.
- Set the desired height.

## CLEANING

- Remove the plug from the electrical outlet. Carefully remove the front and back protection from the fan blades. Wipe off the oil residue with a soft cloth and mild cleaning agent.
- Polish with a dry cloth. Never use polishes or agent which could damage the surface of the floor fan. Mount the fan blades and carefully screw on the front and rear protectors.

## RIGHT OF COMPLAINT

By law the product must be returned to the place of purchase along with the original receipt in the event of a complaint. The user is liable for any damage to the product that is caused by not using the product for its intended purpose or by not following this user manual correctly. The right of complaint will not apply in these instances.



### INFORMATION ABOUT HAZARDOUS WASTE

Used products should be handled separately from household waste. They should be taken for recycling in accordance with local rules for waste management.



Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta!



Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

## Golvfläkt, 45 cm

Läs bruksanvisningen noggrant och se till att produkten installeras, används och underhålls på rätt sätt enligt instruktionerna. Spara bruksanvisningen för senare bruk.

## SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Rör aldrig vid fläktbladen med handen. Stoppa inga föremål i fläktbladen.
- Handskas försiktigt med elkabeln. Skadad elkabel måste bytas ut av en elektriker.
- Golvfläkten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristfällig erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller får instruktioner angående hur golvfläkten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn måste övervakas för att säkerställa att de inte leker med golvfläkten.

## FUNKTION

- Denna snabbt roterande golvfläkt är kraftigare än vanliga plastfläktar. Luften hämtas från golvet och cirkulerar i rummet. På så sätt hålls temperaturen i rummet sval och uppfriskande. Få igång luftcirkulationen i rummet genom att ställa golvfläkten nära öppet fönster eller dörr.
- Energisparande, snabbt roterande motor för maximal luftcirkulation.
- Flexibel användning. Kan enkelt förflyttas.
- Vinkelbar, 0–90°.
- 3 olika hastigheter att välja mellan.
- Precisionsfläktbladen gör att luftströmmen blir stark.


## TEKNISK DATA

<b>Märkspänning</b>	230V~50Hz
<b>Effekt</b>	90W
<b>Diameter</b>	45cm
<b>Vikt</b>	6kg



### VARNING!

**Om föreskriften inte efterföljs kan en olycka leda till allvarlig person- eller egendomsskada.**



## ANVÄNDNING

- Kontrollera att spänningen i eluttaget är samma som den som anges på golvfläktens märkskylt.
- Tryck ner önskat läge för hastighetsinställning: **0** (stopp), **1** (långsam), **2** (medium) eller **3** (snabb).
- Ställ in önskad lutningsvinkel, dra eventuellt åt muttrarna. Använd medföljande vingmutter för att underlätta åtdragning av muttrarna vid vinkelinställning.
- Ställ in önskad höjd.

## RENGÖRING

- Dra ut stickproppen ur eluttaget. Ta försiktigt bort det främre och det bakre skyddet och fläktbladen. Tvätta bort oljeresterna med en mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel.
- Efterpolera med en torr trasa. Använd aldrig polermedel eller medel som kan skada golvfläktens yta. Montera fläktbladen och skruva noggrant fast främre och bakre skyddet.

## REKLAMATIONSRÄTT

Enligt gällande lag ska produkten vid reklamation lämnas in på inköpsstället och originalkvitto bifogas. Användaren är ansvarig för eventuella skador på produkten om produkten använts till ändamål den inte är avsedd för eller om bruksanvisningen inte följts. Reklamationsrätten gäller i sådant fall inte.



### INFORMATION OM MILJÖFARLIGT AVFALL

Uttjänt produkt ska hanteras separat från hushållsavfall och lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshantering



Takk for at du valgte å kjøpe et produkt fra Rusta!



Les gjennom hele bruksanvisningen før installasjon og bruk!

## Gulvvifte, 45cm

Les bruksanvisningen nøye og sørg for at drivhuset monteres, brukes og vedlikeholdes riktig i henhold til instruksjonene. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk.

## SIKKERHETSFRSKRIFTER

- Ta aldri på viftebladene med hendene. Ikke putt gjenstander inn i viftebladene.
- Vær forsiktig med strømledningen. Skadet strømledning må byttes av en elektriker.
- Gulvviften er ikke beregnet på å bli brukt av personer (inkludert barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale egenskaper eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de overvåkes eller får instruksjoner om hvordan gulvviften skal brukes av en person som har ansvaret for deres sikkerhet. Barn må være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med gulvviften.

## FUNKSJON

- Denne hurtigroterende gulvviften er kraftigere enn vanlige plastvifter. Luften hentes fra gulvet og sirkulerer i rommet. På den måten holdes temperaturen i rommet sval og oppfriskende. Få i gang luftsirkulasjonen i rommet ved å sette gulvviften når et åpent vindu eller en åpen dør.
- Energibesparende, hurtigroterende motor for maksimal luftsirkulasjon.
- Fleksibel bruk. Kan enkelt flyttes på.
- Kan vinkles, 0–90°.
- 3 ulike hastigheter å velge mellom.
- Presisjonsviftebladene gjør at luftstrømmen blir sterk.


## TEKNISKE DATA

<b>Spenning</b>	230V~50Hz
<b>Effekt</b>	90W
<b>Diameter</b>	45cm
<b>Vekt</b>	6kg



### ADVARSEL!

**Dersom instruksjonene ikke følges kan det føre alvorlig skade på person eller eiendom.**



## BRUK

- Kontroller at nettspenningen i stikkkontakten er den samme som angitt på merkeskiltet på gulvvidten.
- Trykk på ønsket innstilling for hastighet: 0 (stopp), 1 (sakte), 2 (medium) eller 3 (fort).
- Still inn ønsket helningsvinkel, stam eventuelt mutterne. Bruk medfølgende vingemutter for å gjøre det enklere å stramme til mutterne ved vinkelinnstilling.
- Still inn ønsket høyde.

## RENGJØRING

- Dra ut støpselet av stikkkontakten. Ta forsiktig av den fremre og den bakre beskyttelsen og viftebladene. Tørk vekk oljerestene med en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel.
- Etterpoler med en tørr klut. Bruk aldri poleringsmiddel eller midler som kan skade gulvvidtens ytre. Monter viftebladene og skru beskyttelsen foran og bak skikkelig til.

## REKLAMASJONSRETT

I henhold til gjeldende lov skal produktet ved reklamasjon leveres inn på kjøpsstedet med maskinstemplet kvittering vedlagt. Brukeren er ansvarlig for eventuelle skader på produktet dersom produktet brukes til noe annet enn det som er tiltenkt, eller dersom bruksanvisningen ikke følges. I slike tilfeller bortfaller reklamasjonsretten.



### INFORMASJON OM FARLIG AVFALL

Utslitt produkt skal ikke kastes i husholdningsavfall, men leveres til gjenvinning i henhold til lokale regler for avfallshåndtering



Danke, dass Sie sich für den Kauf eines Produktes von Rusta entschieden haben!



Vor der Montage und Benutzung die gesamte Gebrauchsanleitung durchlesen!

## Standventilator, 45 cm

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Achten Sie darauf, dass das Produkt gemäß der Gebrauchsanleitung installiert, verwendet und gewartet wird. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für eine evtl. spätere Verwendung auf.

### SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- Berühren Sie die Ventilatorflügel niemals. Stecken Sie keine Gegenstände in die Ventilatorflügel.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Stromkabel um. Ein beschädigtes Stromkabel muss von einer Elektrofachkraft ausgetauscht werden.
- Der Standventilator ist nicht vorgesehen für Personen (darunter auch Kinder) mit körperlichen, sensorischen oder mentalen Einschränkungen oder Personen mit mangelnder Erfahrung/Kenntnis, insofern diese nicht überwacht oder angewiesen und dementsprechend betreut werden.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Standventilator spielen.

### FUNKTION

- Dieser schnell rotierende Standventilator ist stärker als herkömmliche Kunststoffventilatoren. Die Luft wird vom Boden gesammelt und zirkuliert im Raum. Auf diese Weise wird die Temperatur im Raum gekühlt und erfrischt. Setzen Sie die Luftzirkulation im Zimmer in Gang, indem Sie den Standventilator in die Nähe des geöffneten Fensters oder der geöffneten Tür stellen.
- Energiesparender, schnell rotierender Motor für maximale Luftzirkulation.
- Flexible Anwendung. Kann leicht verschoben werden.
- Abwinkelbar, 0–90°.
- Zwischen 3 verschiedenen Geschwindigkeiten wählbar.
- Die Präzisionsventilatorflügel ermöglichen einen starken Luftstrom.

### TECHNISCHE DATEN


<b>Nennspannung</b>	230 V~50 Hz
<b>Leistung</b>	90 W
<b>Durchmesser</b>	45 cm
<b>Gewicht</b>	6 kg



### WARNHINWEIS!

**Wenn die Vorschriften nicht befolgt werden, kann ein Unfall zu gravierenden Verletzungen oder Sachschäden führen.**





## GEBRAUCH

- Prüfen Sie, dass die anliegende Spannung der auf dem Typenschild des Standventilators entspricht.
- Drücken Sie die gewünschte Betriebsart für die Geschwindigkeitseinstellung: 0 (Stopp), 1 (langsam), 2 (mittel) oder 3 (schnell).
- Stellen Sie den gewünschten Neigungswinkel ein. Ziehen Sie eventuell die Muttern an. Verwenden Sie die mitgelieferte Flügelmutter, um das Festziehen der Muttern bei der Winkeleinstellung zu erleichtern.
- Stellen Sie die gewünschte Höhe ein.

## REINIGUNG

- Ziehen Sie den Netzstecker. Nehmen Sie vorsichtig den vorderen und hinteren Schutz sowie die Ventilatorflügel ab. Waschen Sie alle Ölreste mit einem weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel ab.
- Polieren Sie mit einem trocknen Tuch nach. Verwenden Sie keine Poliermittel oder Mittel, die der Oberfläche des Standventilators schaden. Montieren Sie die Ventilatorflügel und schrauben Sie den vorderen und hinteren Schutz sorgfältig wieder an.

## REKLAMATIONSRECHT

Nach geltendem Recht wird das Gerät bei Reklamation in die Verkaufsstelle zurückgebracht. Der Originalbeleg muss beigelegt werden. Für Schäden, die durch nicht bestimmungs- und unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, ist der Käufer verantwortlich. In diesen Fällen verliert das Reklamationsrecht seine Gültigkeit.



### INFORMATIONEN ÜBER UMWELTGEFÄHRLICHEN ABFALL

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss je nach den kommunalen Bestimmungen für Abfallbeseitigung einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten übergeben werden.

## NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.





ENG

Customer Service Rusta:  
Consumer contact:  
Website:  
E-mail:

Tel. +46 (0)771 28 10 10  
Rusta Customer Service, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SWEDEN  
[www.rusta.com](http://www.rusta.com)  
[customerservice@rusta.com](mailto:customerservice@rusta.com)

SE

Rustas kundtjänst:  
Konsumentkontakt:  
Hemsida:  
E-post:

Tel. 0771 28 10 10  
Rusta Kundtjänst, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE  
[www.rusta.com](http://www.rusta.com)  
[customerservice@rusta.com](mailto:customerservice@rusta.com)

NO

Rustas kundtjeneste:  
Forbrukerkontakt:  
Hjemmesida:  
E-post:

Tlf. +46 (0)771 28 10 10  
Rusta Kundtjeneste, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE  
[www.rusta.com](http://www.rusta.com)  
[customerservice@rusta.com](mailto:customerservice@rusta.com)

DE

Kundenservice Rusta:  
Kundenkontakt:  
Website:  
E-mail:

Tel. +46 (0)771 28 10 10  
Rusta Kundtjänst, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SCHWEDEN  
[www.rusta.com](http://www.rusta.com)  
[customerservice@rusta.com](mailto:customerservice@rusta.com)