


Bicycle lights

Cykelbelysning / Sykkelbelysning / Fahrradbeleuchtung



20 LED 2-pack





Thank you for choosing to purchase a product from Rusta!



Read through the entire manual before installation and use!

Bicycle lights 20 LED 2-pack

INCLUDED IN THIS BOX:

- 2 x Bicycle lights
- 18 x Cable ties

IMPORTANT INFORMATION!

- This product will work on most bicycle wheels larger than 20". This product is not compatible with open or tight spokes.
- Check that the operation of the bicycle is not effected after installation of the product.

1. INSTALL BATTERIES

- To open the battery compartment, unscrew the screw next to the plastic mounting clip on the back of the battery housing. The back panel of the battery compartment will now easily lift away.
- Install 3 x AAA batteries (not included), make sure that you observe the correct polarity (+/-) as shown inside the battery compartment.
- Replace the back panel and tighten the screw.

Please note that the non-rechargeable batteries are not to be recharged; rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Rechargeable batteries are to be removed from the battery compartment before being charged. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Exhausted batteries must be removed from the battery pack.

2. FIT THE BATTERY HOUSING TO BIKE SPOKES

Open the mounting clip on the battery compartment by squeezing the raised end. Feed this through the wheel spokes making sure that the on/off button is facing inwards and the Velcro end is closest to the center of the wheel.

3. FIT THE LED LIGHTS TO THE WHEEL

Wind the small cable around the nearest spoke to prevent it becoming tangled. To do this, simply feed the tube of LED's through the spokes a few times. Work your way round the

wheel, weaving the tube of LED's through the spokes as you go. This will help to hold the LED's in position. If the tube is too long for your wheel – DO NOT cut the tube. Simply feed the tube through the spokes a few more times.

4. SECURE THE TUBE

Bike wheels vary in size and so it may be necessary to weave the tube of LED's through the same spokes more than once. To fix the LED tube in place, use the cable ties provided. Secure the cable ties to the spokes and cut away the loose (unused) end. DO NOT secure the cable ties around the tire. This could damage the tire and the brake pads. Make sure that you secure the loose end of the LED tube to the spokes with a cable tie.

RIGHT OF COMPLAINT

By law the product must be returned to the place of purchase along with the original receipt in the event of a complaint. The user is liable for any damage to the product that is caused by not using the product for its intended purpose or by not following this user manual correctly. The right of complaint will not apply in these instances.



INFORMATION ABOUT HAZARDOUS WASTE

Used products should be handled separately from household waste. They should be taken for recycling in accordance with local rules for waste management.



Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta!



Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Cykelbelysning 20 LED 2-pack

INGÅR I FÖRPACKNINGEN:

- 2 x Cykelbelysningsset
- 18 x Buntband

VIKTIG INFORMATION!

- Denna produkt fungerar på de flesta cykelhjul större än 20". Produkten är inte kompatibel med öppna eller snäva ekrar.
- Säkerställ att din cykel fungerar som vanligt efter att du installerat produkten.

1. SÄTTA I BATTERIER

- För att öppna batterifacket, skruva loss skruven som sitter bredvid plastmonteringsklämman på baksidan av batterifacket. Bakpanelen av batterifacket kommer nu enkelt lossas.
- Sätt i 3xAAA-batterier (ingår ej), säkerställ att du sätter i batterierna med korrekt polaritet (+/-) så som det visas inuti batterifacket.
- Sätt tillbaka bakpanelen och skruva åt skruven.

Vänligen notera att icke uppladdningsbara batterier inte ska försöka laddas. Laddningsbara batterier ska bara laddas under en vuxens översyn. Uppladdningsbara batterier ska tas ur batterifacket innan de laddas. Olika typer av batterier eller nya och använda batterier ska inte mixas. Förbrukade batterier ska tas ut ur batterifacket.

2. FÄST BATTERIFACKET PÅ EKRARNA

Öppna monteringsklämman på batterifacket genom att klämma på nypan. För in batterifacket genom ekrarna och säkerställ att på/av-knappen är vänd inåt och att slutet på kardborrebandet är närmast mitten av hjulet.

3. FÄST LED-SLINGAN PÅ HJULET

Vira den smala kabeln runt den närmaste ekern för att säkerställa att den inte trasslar ihop sig. för att nå, mata in LED-slingan genom ekrarna ett par gånger. Arbeta dig genom

hjulen genom att väva LED-slingan genom ekrarna när du rör slingan framåt. Detta kommer att hjälpa slingan att hålla sig på plats. Om slingan är för lång för ditt hjul – KLIPP INTE i slingan. Fortsätt istället att väva in LED-slingan några fler gånger.

4. SÄKRA SLINGAN

Cykelhjul varierar i storlek och därför kan det vara nödvändigt att väva in LED-slingan genom samma eker flera gånger. För att fästa LED-slingan, använd de buntband som medföljer. Säkra buntbanden till ekrarna och klipp av de lösa delarna som blir över. Säkra INTE buntbanden runt hjulet. Detta kan skada hjulet och bromspedaler. Säkerställ att du fäster den lösa änden av LED-slingan till alla ekrar med hjälp av buntband.

REKLAMATIONSRÄTT

Enligt gällande lag ska produkten vid reklamation lämnas in på inköpsstället och originalkvitto bifogas. Användaren är ansvarig för eventuella skador på produkten om produkten använts till ändamål den inte är avsedd för eller om bruksanvisningen inte följts. Reklamationsrätten gäller i sådant fall inte.



INFORMATION OM MILJÖFARLIGT AVFALL

Uttjänt produkt ska hanteras separat från hushållsavfall och lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshantering



Takk for at du valgte å kjøpe et produkt fra Rusta!



Les gjennom hele bruksanvisningen før installasjon og bruk!

Sykkelbelysning 20 LED 2-pack

INKLUDERT I PAKKEN:

- 2 x Sykkelbelysning
- 18 x Strips

VIKTIG INFORMASJON!

- Dette produktet fungerer på de fleste sykkelhjul som er større enn 20 tommer. Produktet er ikke kompatibelt med åpne eller trange eiker.
- Sørg for at sykkelen fungerer som vanlig etter at du har montert produktet.

1. SETT INN BATTERIER

- Åpne batteriholderen ved å skru ut skruen som sitter ved siden av plastfesteklemmen på baksiden av batteriholderen. Bakpanelet på batteriholderen løsner nå enkelt.
- Sett inn 3 AAA-batterier (ikke inkludert), og kontroller at du setter inn batteriene med riktig polaritet (+/-), som vist inne i batteriholderen.
- Sett på bakpanelet igjen, og stram skruen.

Merk at du ikke må forsøke å lade opp ikke-oppladbare batterier. Oppladbare batterier skal bare lades under tilsyn av voksne. Oppladbare batterier skal tas ut av batteriholderen før de lades. Ikke bland forskjellige typer batterier eller nye og brukte batterier. Brukte batterier skal tas ut av batteriholderen.

2. FESTE BATTERIHOLDEREN PÅ EIKENE

Åpne festeklemmen på batteriholderen ved å klemme på klypen. Før inn batteriholderen gjennom eikene og sikre at på/av-knappen vender innover og at slutten på borrelåsbandet er nærmest midten av hjulet.

3. FESTE LED-SLYNGEN PÅ HJULET

Tvinn den smale kabelen rundt den nærmeste eiken for å sikre at den ikke surrer seg sammen. Mat inn LED-slyngen gjennom eikene et par ganger. Arbeid deg gjennom hjulene ved å veve LED-slyngen gjennom eikene når du beveger slyngen fremover. Dette

bidrar til å holde slyngen på plass. Hvis slyngen er for lang for hjulet ditt, må du IKKE KLIPPE i slyngen. Fortsett i stedet å veve inn LED-slyngen flere ganger.

4. SIKRE SLYGENN

Sykkelhjul varierer i størrelse, og derfor kan det være nødvendig å veve inn LED-slyngen gjennom samme eiker flere ganger. Fest LED-slyngen med stripsene som følger med. Fest stripsene til eikene, og klipp av de løse delene som blir til overs. Fest IKKE stripsene rundt hjulet. Dette kan skade hjulet og bremsepedalene. Kontroller at du fester den løse enden av LED-slyngen til alle eikene med strips.

REKLAMASJONSRETT

I henhold til gjeldende lov skal produktet ved reklamasjon leveres inn på kjøpsstedet med maskinstemplet kvittering vedlagt. Brukeren er ansvarlig for eventuelle skader på produktet dersom produktet brukes til noe annet enn det som er tiltenkt, eller dersom bruksanvisningen ikke følges. I slike tilfeller bortfaller reklamasjonsretten.



INFORMASJON OM FARLIG AVFALL

Utslitt produkt skal ikke kastes i husholdningsavfall, men leveres til gjenvinning i henhold til lokale regler for avfallshåndtering



Danke, dass Sie sich für den Kauf eines Produktes von Rusta entschieden haben!



Vor der Montage und Benutzung die gesamte Gebrauchsanleitung durchlesen!

Fahrradbeleuchtung 20 LED 2-pack

IN DER VERPACKUNG ENTHALTEN:

- 2 x Fahrradbeleuchtung
- 18 x Kabelbinder

WICHTIGE INFORMATION!

- Dieses Produkt ist für die meisten Fahrräder mit Rädern über 20" geeignet. Das Produkt ist nicht kompatibel mit offenen oder engen Speichen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Fahrrad wie gewohnt funktioniert, nachdem Sie das Produkt installiert haben.

1. INSTALLIEREN DER BATTERIEN

- Um das Batteriefach zu öffnen, lösen Sie die Schraube, die neben der Montageklemme aus Kunststoff auf der Rückseite des Batteriefachs sitzt. Die Rückwand des Batteriefachs kann nun einfach gelöst werden.
- Setzen Sie 3-AAA-Batterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten). Stellen Sie sicher, dass Sie die Batterien mit der richtigen Polarität (+/-), wie auf der Innenseite des Batteriefachs angezeigt, eingelegt haben.
- Setzen Sie die Rückwand wieder auf, und ziehen Sie die Schraube an.

Bitte beachten Sie, dass nicht versucht werden sollte, nicht wiederaufladbare Batterien zu laden. Wiederaufladbare Batterien sollten nur unter Aufsicht Erwachsener geladen werden. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Laden aus dem Batteriefach entnommen werden. Verschiedene Arten von Batterien oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht miteinander vermischt werden. Gebrauchte Batterien müssen aus dem Batteriefach entnommen werden.

2. ANBRINGEN DES BATTERIFACHS AUF DEN SPEICHEN

Öffnen Sie die Montageklemme auf dem Batteriefach, indem Sie diese mit den Fingern zusammendrücken. Führen Sie das Batteriefach durch die Speichen und stellen Sie sicher, dass die Ein-/Aus-Taste nach innen zeigt und dass sich das Ende des Klettverschlusses unmittelbar in der Mitte des Rades befindet.

3. BEFESTIGEN DER LED-KETTE AM RAD

Wickeln Sie das dünne Kabel um die nächste Speiche, um sicherzustellen, dass es sich nicht verfängt. Geben Sie die LED-Kette einige Male durch die Speichen. Arbeiten Sie sich durch die Räder, indem Sie die LED-Kette durch die Speichen fädeln, während Sie die Kette vorwärts bewegen. Dadurch kann die Kette an Ort und Stelle gehalten werden. Wenn die Kette für Ihr Rad zu lang ist – SCHNEIDEN Sie die Kette NICHT AB. Fädeln Sie stattdessen die LED-Kette weiter einige Male ein.

4. BEFESTIGEN DER KETTE

Räder variieren in der Größe. Daher ist es notwendig, die Kette mehrmals durch die gleiche Speiche zu fädeln. Zum Befestigen der LED-Kette verwenden Sie die mitgelieferten Kabelbinder. Befestigen Sie die Kabelbinder an den Speichen und schneiden Sie die restlichen losen Teile ab. Befestigen Sie die Kabelbinder NICHT rund um das Rad. Dies kann das Rad und die Bremspedale beschädigen. Stellen Sie sicher, dass Sie das lose Ende der LED-Kette an allen Speichen mit dem Kabelbinder befestigt haben.

REKLAMATIONSRECHT

Nach geltendem Recht wird das Gerät bei Reklamation in die Verkaufsstelle zurückgebracht. Der Originalbeleg muss beigelegt werden. Für Schäden, die durch nicht bestimmungs- und unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, ist der Käufer verantwortlich. In diesen Fällen verliert das Reklamationsrecht seine Gültigkeit.



INFORMATIONEN ÜBER UMWELTGEFÄHRLICHEN ABFALL

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss je nach den kommunalen Bestimmungen für Abfallbeseitigung einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten übergeben werden.



ENG	Customer Service Rusta: Consumer contact: Website: E-mail:	Tel. +46 (0)771 28 10 10 Rusta Customer Service, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SWEDEN www.rusta.com customerservice@rusta.com
SE	Rustas kundtjänst: Konsumentkontakt: Hemsida: E-post:	Tel. 0771 28 10 10 Rusta Kundtjänst, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE www.rusta.com customerservice@rusta.com
NO	Rustas Kundetjeneste: Forbrukerkontakt: Hjemmesida: E-post:	Tlf. +46 (0)771 28 10 10 Rusta Kundetjeneste, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE www.rusta.com customerservice@rusta.com
DE	Kundenservice Rusta: Kundenkontakt: Website: E-mail:	Tel. +46 (0)771 28 10 10 Kundenservice Rusta, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SCHWEDEN www.rusta.com customerservice@rusta.com