Birdhouse

Fågelholk / Fuglehus / Nistkasten / Linnunpönttö

ENG SE NO DE FI

ENG

Thank you for choosing to purchase a product from Rusta!

Read through the entire manual before installation and use!

Birdhouse

Read the user manual carefully to make sure that the product is assembled, used and maintained correctly, as described in the instructions in this user manual. Keep the user manual for future reference.

Material: Untreated pine
Dimensions: W11 x D11 x H25 cm

CONTAINS

- Birdhouse with Ø 32 mm entrance opening, reinforced with a metal plate.
- Hinged roof.
- Wooden dowel and glue for mounting.



WHEN TO INSTALL

Birdhouses should be installed during the colder months of the year, preferably in late autumn or early spring. Avoid installing when trees start to leaf or in the summer sap season.

POSITIONING

- Install the birdhouse at least 4 m above the ground out of reach of cats and rats.
- Avoid placing in a sunny south facing location. Ideally, install in a sheltered north east facing direction, with morning or evening sun.
- As most birds are territorial, the birdhouses should be placed at least 20 m apart.







- Opening Ø32 mm, includes metal plate that protects against woodpeckers.
- Great tits, nuthatches, pied flycatchers, sparrows and even blue tits and crested tits are birds that seek bird-houses with this size of opening.

RIGHT OF COMPLAINT

By law the product must be returned to the place of purchase along with a stamped receipt in the event of a complaint. The user is liable for any damage to the product that is caused by not using the product for its intended purpose or by not following this user manual correctly. The right of complaint will not apply.

Tack för att du valt att
köpa en produkt från Rusta!

Läs igenom hela bruksanvisningen
innan montering och användning!

Fågelholk

Läs bruksanvisningen noggrant och se till att produkten installeras, används och underhålls på rätt sätt enligt instruktionerna. Spara bruksanvisningen för senare bruk.

Material: Obehandlad furu
Dimensioner: W11 x D11 x H25 cm

INNEHÅLL

- Fågelholk med Ø 32 mm flyghål, förstärkt med en metallbricka.
- Gångjärn till taköppning.
- Träplugg och lim för montering.



TID FÖR UPPSÄTTNING

Fågelholkar bör sättas upp under den kalla årstiden, helst under senhösten eller vårvintern. Undvik uppsättning under savningstid och sommarens kådflöde.

PLACERING

- Sätt upp fågelholkarna minst 4 m över marken för att undvika katter och råttor.
- Placera dem inte i solexponerat söderläge, utan i ett skyddat läge med kvälls- eller morgonsol, helst åt nordost.
- De flesta fåglar är revirhävdande, därför bör holkarna placeras med ett avstånd på minst 20 m.







REKLAMATIONSRÄTT

Enligt gällande lag ska produkten vid reklamation lämnas in på inköpsstället och maskinstämplat kvitto bifogas. Användaren är ansvarig för eventuella skador på produkten om produkten används till ändamål den inte är avsedd för eller om bruksanvisningen inte följs. Reklamationsrätten gäller i sådant fall inte.

Takk for at du valgte å kjøpe et produkt fra Rusta!

Les gjennom hele bruksanvisningen før installasjon og bruk!

Fuglehus

Les bruksanvisningen nøye og sørg for at produkten monteres, brukes og vedlikeholdes riktig i henhold til instruksjonene. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk.

Materiale: Ubehandlet furu
Dimensjoner: W11 x D11 x H25 cm

INNEHOLD

- Fuglehus med ø 32 mm innflyvningshull, forsterket med et metallbrett.
- Hengsel for åpning av tak.
- Treplugg og lim for montering.



TID FOR OPPSETt

Fuglehus bør settes opp i løpet av den kalde årstiden, helst sent på høsten eller tidlig på våren. Unngå å sette det opp i sevjeperioden og sommerens kvaeflod.

PLASSERING

- Sett opp fuglekassene minst 4 meter over bakken for å unngå katter og rotter.
- Ikke plasser dem soleksponert vendt mot sør, men på et beskyttet sted med kvelds- eller morgensol, helst vendt mot nordøst.
- Ettersom de fleste fugler er territorielle bør fuglekassen plasseres minst 20 meter.







- Åpning Ø32 mm, utstyrt med en metallplate som beskyttelse mot hakkespetter.
- Kjøttmeis, spettmeis, svarthvit fluesnapper, spurver, men også blåmeis og toppmeis er fugler som oppsøker fuglekasse med denne størrelsen på åpningen.

REKLAMASJONSRETT

I henhold til gjeldende lov, skal produktet ved reklamasjon leveres inn på innkjøpsstedet og maskinstemplet kvittering vedlegges. Brukeren er ansvarlig for eventuelle skader på produktet om produktet brukes til noe annet enn det som er tiltenkt, eller om bruksanvisningen ikke følges. I slike tilfelle bortfaller reklamasjonsretten.

DE

Danke, dass Sie sich für den Kauf eines Produktes von Rusta entschieden haben!

Vor der Montage und Benutzung die gesamte Gebrauchsanleitung durchlesen!

Nistkasten

Lies die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und achte darauf, dass das Produkt gemäß der Anleitungen zusammengebaut, verwendet und gewartet wird. Bewahre die Gebrauchsanweisung für eine spätere Verwendung auf.

Material: Unbehandelte Kiefer
Dimensioner: B11 x T11 x H25 cm

INHALT

- Nistkasten mit Ø 32 mm Einflugloch, mit einer Metallplatte verstärkt.
- Scharnier zur Dachöffnung.
- Holzpfropfen und Leim für den Zusammenbau.



ZEITPUNKT DES AUFHÄNGENS

Nistkästen sollten in der kalten Jahreszeit aufgehängt werden, am besten im Spätherbst oderSpätwinter. Vermeide ein Aufhängen während der Saftaufstiegszeit und dem Harzfluss im Sommer.

AUFSTELLEN

- Bringe den Nistkasten mindestens 4 m über der Erde an, um Katzen und Ratten abzuhalten.
- Bringe ihn nicht an einer der Sonne ausgesetzten Stelle, sondern an einer geschützten Stelle mit Abend- oder Morgensonne an, möglichst nach Nordosten ausgerichtet.
- Weil die meisten Vögel ihr Revier verteidigen, sollte der Nistkasten mit einem Abstand von mindestens 20 m angebracht werden.







- Öffnung Ø 32 mm, mit Metallring ausgestattet, der vor Spechten schützt.
- Kohlmeisen, Kleiber, Trauerschnäpper, Spatzen, aber auch Blaumeisen und Haubenmeisen sind Vögel, die Nistkästen mit dieser Öffnungsgröße aufsuchen.

REKLAMATIONSRECHT

Nach geltendem Recht wird das Produkt bei Reklamation in die Verkaufsstelle zurückgebracht. Der Originalbeleg muss beigefügt werden. Der Nutzer haftet für mögliche Schäden am Produkt, wenn das Produkt nicht für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet oder wenn der Gebrauchsanweisung nicht Folge geleistet wurde. In diesen Fällen verliert das Reklamationsrecht seine Gültigkeit.

Kiitos Rusta-tuotteen ostamisesta!

Lue koko käyttöohje ennen kokoamista ja käyttämistä!

Linnunpönttö

Lue käyttöohje huolellisesti. Varmista, että tuote asennetaan oikein ja että sitä pidetään kunnossa ohjeissa edellytettävällä tavalla. Säilytä käyttöohje tulevaa käyttöä varten.

Materiaali: Käsittelemätön mänty
Mitat: L11 x S11 x K25 cm

SISÄLTÖ

- Linnunpönttö, jossa lentoaukko Ø 32 mm, vahvistettu metallilevyllä.
- Kattoaukon sarana.
- Puiset tulpat ja liimaa asennusta varten.



ASETTAMISEN AJANKOHTA

Linnunpöntöt pitäisi asettaa paikalleen kylmänä vuodenaikana, mieluiten loppusyksyllä tai kevättalvella. Vältä paikalleen asettamista mahla-aikaan ja kesällä pihka-aikaan.

SIJOITTAMINEN

- Sijoita linnunpöntöt vähintään 4 m maanpinnan yläpuolelle, jotta kissat ja rotat eivät pääse niihin.
- Älä sijoita niitä etelään päin alttiiksi auringonvalolle, vaan suojattuun kohtaan, johon paistaa illalla tai aamulla, mieluiten koilliseen päin.
- Useimmat linnut puolustavat reviiriään, joten pöntöt on sijoitettava vähintään 20 metrin etäisyydelle toisistaan.







REKLAMAATIO-OIKEUS

Voimassaolevan lainsäädännön mukaan reklamaatio on tehtävä toimittamalla tuote ostopaikkaan. Koneella tulostettu kuitti on esitettävä. Jos tuotetta on käytetty muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjetta ei ole noudatettu, käyttäjä on vastuussa mahdollisista vahingoista. Tällöin reklamaatio-oikeutta ei ole.

CE

ENG
Customer Service Rusta
Consumer contact: Rusta Customer Service, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SWEDEN
Website: www.rusta.com
E-mail: customerservice@rusta.com

SE
Rustas kundtjänst
Konsumentkontakt: Rusta Kundtjänst, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE
Hemsida: www.rusta.com
E-post: customerservice@rusta.com

NO
Rustas kundetjeneste
Forbrukerkontakt: Rusta Kundetjeneste, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE
Hjemmesida: www.rusta.com
E-post: customerservice@rusta.com

DE
Kundenservice Rusta
Kundenkontakt: Kundenservice Rusta, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SCHWEDEN
Website: www.rusta.com
E-mail: customerservice@rusta.com

FI
Rustan asiakaspalvelu
Kuluttajapalvelu: Rusta Kundtjänst, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, RUOTSI
Sivusto: www.rusta.com
Sähköposti: customerservice@rusta.com