

Automatic timer with pump

Automatisk timer med pump/

Automatisk tidsur med pumpe/

Automatische Zeitschaltuhr mit Pumpe /

Automaattinen ajastin ja pumppu



Starting set

ENG

SE

NO

DE

FI



Thank you for choosing to purchase a product from Rusta!



Read through the entire manual before installation and use!

Starting set automatic timer with pump

Read the user manual carefully to make sure that the product is assembled, used and maintained correctly, as described in the instructions in this user manual. Keep the user manual for future reference.

DESCRIPTION

- The Drip Pump is an automatic drip irrigation controller with a built-in pump. The watering FREQUENCY can be set from 1h to 7 days.
- RUN TIME or watering time can be set from 1 min to 120 min.
- This is an ideal automatic irrigation system for up to 10 pot flowers.

WARNINGS







- Water temperature must not exceed 40°C. Check regularly if the filter is clean.
- Before the timer is left without supervision for a longer period of time, check the battery state.
- Cold weather can damage the pump and its accessories. The pump should therefore not be used in freezing temperatures.



WARNING!

If these instructions are not followed, an accident may lead to serious personal injury or property damage.

PACKAGE CONTENT


	Timer	x 1
	Hose 4 mm	2 m
	Anti-syphon connector	x 1
	Filter	x 1
	Joint coupling	x 1
	T-coupling	x 1

TECHNICAL DATA

Working voltage	3XAA alkaline battery (4.5V)
Working current	$\leq 500\text{mA}$
Standby current	$\leq 100\mu\text{A}$
Max distance from water source to point of irrigation	$\leq 10\text{m}$
Irrigation flow rate	250 mL/min
Battery Life Drip irrigation for 3Hr	

INSTALLERE PUMPEN

1. Install 3xAA batteries in the opening on the rear of the pump.
2. Cut the supplied hose in two. Adapt the lengths as required.
3. Connect the hose to the pump inlet (A). Place the filter (B) in the opposite end of the hose.
4. Connect the hose to the pump outlet (A). Ensure that the outlet ends are connected to the T-coupling's anti-siphon connector (D). The anti-siphon connector (D) is mounted on the T-coupling.



- To store water and prevent wastage, the pump is equipped with an anti-syphon system. This means that the water stops flowing once the watering cycle is over. The anti-syphon (D) must initially be connected facing the plants.
- The filter (B) protects your installation if there are impurities in your water storage. The filter has to be placed at the bottom of the water storage.

SETTING THE PROGRAM

- FREQUENCY is used to set and adjust the frequency between watering sessions (every morning at 08:00 means 24-hour frequency).
- RUN TIME sets and adjusts the length of each watering session.

PLEASE NOTE! FREQUENCY must be longer than RUN TIME, otherwise the setting will not work.

SETTING THE DELAY FEATURE

Example: The time is 09:00. You want to set a watering time of 5 minutes per day and start watering at 18:00.

1. Set FREQUENCY to 1 hour.
 2. Set RUN TIME to 5 min.
 3. Press and hold the DELAY button for at least 2 seconds until the LED button starts flashing.
 4. Release the DELAY button.
 5. Each press of the DELAY button now corresponds to 1 hour of delay. In this case, press the DELAY button 9 times to get a 9-hour delay
- The delay time can be set from 0–23 hours.
 - If the frequency (FREQUENCY) changes at any time, the start time for watering will change accordingly. If you change the watering time (RUN TIME), the start time for the next watering session does not change.

LED BUTTON

- In regular working situation, LED blinks every 4 sec, which means the timer is in full capacity.
- If LED blinks very quickly, then battery is low. Please replace with new battery. In low battery, controller is closed and will not execute watering programs.

RIGHT OF COMPLAINT

By law the product must be returned to the place of purchase along with the original receipt in the event of a complaint. The user is liable for any damage to the product that is caused by not using the product for its intended purpose or by not following this user manual correctly. The right of complaint will not apply in these instances.



INFORMATION ABOUT HAZARDOUS WASTE

Used products should be handled separately from household waste. They should be taken for recycling in accordance with local rules for waste management.



Tack för att du valt
att köpa en produkt
från Rusta!



Läs igenom hela bruks-
anvisningen innan mon-
tering och användning!

Startset automatisk timer med pump

Läs bruksanvisningen noggrant och se till att produkten installeras, används och underhålls på rätt sätt enligt instruktionerna. Spara bruksanvisningen för senare bruk.

BESKRIVNING

- Automatisk droppbevattningskontroll med inbyggd pump. Vattningfrekvensen (FREQUENCY) kan ställas in från 1 timme till 7 dagar.
- Vattningstiden (RUN TIME) kan ställas in från 1 minut till 120 minuter.
- Detta är ett idealiskt automatiskt bevattningssystem för upp till 10 blomkrukor.

VARNING







- Vattentemperaturen får inte överstiga 40 °C. Kontrollera med jämna mellanrum att filtret är rent.
- Kontrollera batteristatus om timern lämnas utan tillsyn under en längre tid.
- Kallt väder kan orsaka skador på pumpen och dess tillbehör. Pumpen ska därför ej användas i minusgrader.



VARNING!

Om föreskriften inte efterföljs kan en olycka leda till allvarlig person- eller egendomsskada.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL


	Timer	x 1
	Vattenslang, 4 mm	2 m
	Antisifon-kontakt	x 1
	Filter	x 1
	Skarvkoppling	x 1
	T-koppling	x 1

TEKNISKA DATA

Arbetsspänning	3 x AA batterier (4.5V)
Arbetsström	≤500mA
Standby-ström	≤100μA
Maxavstånd från vattenkälla till bevattningspunkt	≤10m
Flödes hastighet vid bevattning	250 ml/min
Batteritid vid droppbevattning i 3 timmar	

INSTALLERA PUMPEN

1. Installera 3xAA-batterier i luckan på pumpens baksida.
2. Klipp till medföljande vattenslag i 2 delar. Anpassa längderna efter behov.
3. Anslut slang till pumpens inlopp (A). Placera filtret (B) i slangens motsatta ände.
4. Anslut slang (C) till pumpens utlopp. Se till att utloppsänden är ansluten till en T-Koppling antisifon-kontakt (D). På T-Kopplingen monteras antisifonkontakten (D).



- För att lagra vatten och förhindra spill är pumpen försedd med antisifonsystem (D). Detta innebär att vattnet slutar rinna efter att bevattningscykeln är över. Antisifonen (D) måste initialt kopplas in vänd mot växterna.
- Filtret (B) skyddar anordningen om det finns föroreningar i vattenmagasinet. Filtret måste placeras på botten av vattenmagasinet.

STÄLLA IN PROGRAM

- FREQUENCY används för att ställa in och justera frekvens mellan de olika bevattningstillfällena (t.ex. varje morgon kl. 08:00, innebär 24 h FREQUENCY).
- RUN TIME ställer in och justerar tidslängden per bevattningstillfälle.

OBS! FREQUENCY måste vara längre än RUN TIME, annars fungerar inte inställningen.

STÄLLA IN FÖRDRÖJNINGSFUNKTIONEN (DELAY)

Exempel: Klockan är 09:00. Du vill ställa in en bevattnings tid på 5 min/dag och starta bevattningen kl. 18:00.

1. Ställ FREQUENCY på 1 timme.
 2. Ställ RUN TIME på 5 min.
 3. Håll in DELAY-knappen i minst 2 sekunder tills LED-knappen börjar blinka.
 4. Släpp DELAY-knappen.
 5. Varje tryck som nu görs på DELAY-knappen motsvarar 1 timmes fördröjning. I det här fallet ska du trycka på DELAY-knappen 9 gånger för att få 9 timmars fördröjning.
- Fördröjningstiden kan ställas in från 0–23 timmar.
 - Om frekvensen (FREQUENCY) ändras vid något tillfälle kommer även starttiden för bevattning ändras på motsvarande sätt. Om du ändrar vattningstiden (RUN TIME) händer ingenting med starttiden för nästa bevattning.

LED-KNAPPEN

- Vid normal drift blinkar LED-lampan till var fjärde sekund, vilket innebär att timern är på full kapacitet.
- Om lampan blinkar mycket snabbt betyder det är batterierna håller på att ta slut. Byt i så fall batterierna. Om batterierna håller på att ta slut stängs kontrollen ner och utför inga bevattningsprogram.

REKLAMATIONSRÄTT

Enligt gällande lag ska produkten vid reklamation lämnas in på inköpsstället och originalkvitto bifogas. Användaren är ansvarig för eventuella skador på produkten om produkten använts till ändamål den inte är avsedd för eller om bruksanvisningen inte följts. Reklamationsrätten gäller i sådant fall inte.



INFORMATION OM MILJÖFARLIGT AVFALL

Uttjänt produkt ska hanteras separat från hushållsavfall och lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshantering.



Takk for at du valgte å kjøpe et produkt fra Rustal!



Les gjennom hele bruksanvisningen før installasjon og bruk!

Startsett automatisk tidsur med pumpe

Les bruksanvisningen nøye og sørg for at produkten monteres, brukes og vedlikeholdes riktig i henhold til instruksjonene. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk.

BESKRIVELSE

- Dryppumpen er en automatisk dryppvanningsregulator med innebygd pumpe. Vanningsfrekvensen (FREQUENCY) kan stilles inn fra 1 time til 7 dager.
- Vanningstiden (RUN TIME) kan stilles inn fra 1 min. til 120 min.
- Dette er et ideelt automatisk vanningsssystem for opp til 10 blomsterpotter.

ADVARSLER







- Vanntemperaturen må ikke overstige 40 °C. Sjekk regelmessig om filteret er rent.
- Kontroller batteriets tilstand hvis du forlater tidsuret uten tilsyn over lengre tid.
- Kaldt vær kan forårsake skader på pumpen og tilbehøret. Pumpen skal derfor ikke brukes i minusgrader.



ADVARSEL!

Dersom instruksjonene ikke følges kan det føre alvorlig skade på person eller eiendom.

INHOLD I PAKKEN


	Tidsur	x 1
	Vannslange, 4 mm	2 m
	Antihevertkontakt	x 1
	Filter	x 1
	Spleisekobling	x 1
	T-kobling	x 1

TEKNISKE DATA

Driftsspenning	3xAA-batterier(4.5V)
Arbeidsstrøm	$\leq 500\text{mA}$
Standbystrøm	$\leq 100\mu\text{A}$
Maks avstand fra vannkikden til vanningspunktet	$\leq 10\text{m}$
Strømningshastighet ved vanning	250 mL/min
Batterilevetid ved dryppvanning i 3 timer	

MONTERING/OPPSETT AV PUMPEN

1. Sett inn 3 x AA-batterier i batteriluken bak på pumpen.
2. Klipp vannslangen som følger med, i 2 deler. Tilpass lengdene etter behov.
3. Koble slangen til pumpeinnløpet (A). Plasser filteret (B) i den motsatte enden av slangen.
4. Koble slangen til pumpeutløpet (C). Kontroller at utløpsenden er koblet til antihevertkontakten på T-koblingen (D). Monter antihevertkontakten (D) på t-koblingen.



- For å holde på vann og forhindre søl er pumpen utstyrt med antihevertsystem. Dette betyr at vannet slutter å renne etter at vanningscyklusen er ferdig. Antihevertkontakten (D) må først kobles inn vendt mot plantene.
- Filteret (B) beskytter systemet mot eventuelle urenheter i vannbeholderen. Filteret må plasseres på bunnen av vannbeholderen.

STILLE IN PROGRAM

- FREQUENCY brukes til å stille inn og justere frekvens mellom de ulike vanningsøktene (f.eks. hver morgen kl. 08:00, betyr 24-timers FREKVENS).
- RUN TIME stiller inn og justerer hvor lenge hver vanningsøkt skal vare.

MERK! FREQUENCY må være lengre enn RUN TIME, ellers fungerer ikke innstillingen.

STILLE INN FORSINKELSESFUNKSJONEN (DELAY)

Eksempel: Klokken er 09:00. Du vil stille inn en vanningstid på 5 min per dag og begynne å vanne kl. 18:00.

1. Still inn FREQUENCY til 1 time.
 2. Still inn RUN TIME til 5 min.
 3. Hold inne DELAY-knappen i minst 2 sekunder til LED-knappen begynner å blinke.
 4. Slipp DELAY knappen.
 5. Hvert trykk du nå gjør på DELAY-knappen, tilsvarer 1 times forsinkelse. I dette tilfellet må du trykke 9 ganger på DELAY-knappen for å få 9 timers forsinkelse.
- Forsinkelsestiden kan stilles inn fra 0–23 timer.
 - Hvis frekvensen (FREQUENCY) endres av en eller annen grunn, endres starttiden for vanningen også tilsvarende. Hvis du endrer vanningstiden (RUN TIME), skjer det ingenting med starttiden for neste vanning.

LED-KNAPPEN

- Under normal drift blinker LED-lampen hvert 4. sekund, og dette betyr at tidsuret går på full kapasitet.
- Hvis LED-lampen blinker svært raskt, er det lite batteri. Bytt til nye batterier. Hvis det er lite batteri, slås regulatoren av, og vanningsprogrammene kjøres ikke.

REKLAMASJONSRETT

I henhold til gjeldende lov skal produktet ved reklamasjon leveres inn på kjøpsstedet med maskinstemplet kvittering vedlagt. Brukeren er ansvarlig for eventuelle skader på produktet dersom produktet brukes til noe annet enn det som er tiltenkt, eller dersom bruksanvisningen ikke følges. I slike tilfeller bortfaller reklamasjonsretten.



INFORMASJON OM FARLIG AVFALL

Utslitt produkt skal ikke kastes i husholdningsavfall, men leveres til gjenvinning i henhold til lokale regler for avfallshåndtering



Danke, dass Sie sich für den Kauf eines Produktes von Rusta entschieden haben!



Vor der Montage und Benutzung die gesamte Gebrauchsanleitung durchlesen!

Starterset automatische Zeitschaltuhr mit Pumpe

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Achten Sie darauf, dass das Produkt gemäß der Gebrauchsanleitung installiert, verwendet und gewartet wird. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für eine evtl. spätere Verwendung auf.

BESCHREIBUNG

- Automatischer Bewässerungs-Regler mit integrierter Pumpe. Die Bewässerungs-frequenz (FRWQUENCY) kann von 1 Stunde bis 7 Tage eingestellt werden.
- Die Bewässerungszeit (RUN TIME) kann von 1 Minute bis 120 Minuten eingestellt werden.
- Dieses System ist ein ideales automatisches Bewässerungssystem für bis zu 10 Blumentöpfe.

WARNHINWEISE







- Die Wassertemperatur darf nicht über 40°C betragen. Überprüfen Sie regelmäßig wie den Filter sauber ist.
- Überprüfen Sie den Batteriezustand, wenn Sie den Timer über einen längeren Zeitraum unbeaufsichtigt lassen.
- Kaltes Wetter kann zu Schäden an der Pumpe und deren Zubehör führen. Die Pumpe sollte daher nicht bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt eingesetzt werden.



WARNHINWEIS!

Wenn die Vorschriften nicht befolgt werden, kann ein Unfall zu gravierenden Verletzungen oder Sachschäden führen.

VERPACKUNGSIHALT


	Zeitschaltuh	x 1
	Wasserschlauch, 4 mm	2 m
	Überlaufventil	x 1
	Filter	x 1
	Schlauchkupplung	x 1
	T-Verbindung	x 1

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	3x AA alkali-Batterien (4.5V)
Betriebsstrom	≤500mA
Ruhestrom	≤100µA
Max. Abstand von der Wasserquelle zur Bewässerungsstelle	≤10m
Irrigation flow rate	250 mL/min
Lebensdauer der Batterie bei Tropfbewässerung 3 Stunden.	

INSTALLATION/EINSTELLUNG

1. Legen Sie 3xAA Batterien in der Öffnung auf der Rückseite der Pumpe ein.
2. Schneiden Sie den mitgelieferten Wasserschlauch in 2 Teile. Passen Sie die erforderlichen Längen nach Bedarf an.
3. Schließen Sie den Schlauch an den Einlass der Pumpe (A) an. Setzen Sie den Filter (B) in das gegenüberliegende Ende des Schlauchs.
4. Schließen Sie den Schlauch an den Auslass der Pumpe (C) an. Stellen Sie sicher, dass das Auslassende mit dem Überlaufventil (D) des T-Stücks verbunden ist. Auf dem T-Stück wird das Überlaufventil (D) angebracht.



- Um Wasser zu speichern und Verschwendung zu vermeiden, ist die Pumpe mit einem Überlaufsystem (D) ausgestattet. Dies bedeutet, dass das Wasser zu fließen aufhört, nachdem der Bewässerungszyklus vorbei ist. Der Überlauf (D) muss zunächst den Pflanzen zugewandt verbunden werden.
- Der Filter (B) schützt die Leitungen, falls sich Verunreinigungen im Wassertank befinden. Der Filter muss am Boden des Wassertanks angebracht werden.

EINSTELLEN DES PROGRAMMS

- FREQUENCY wird verwendet, um die Frequenz zwischen den Bewässerungen anzupassen (z. B. morgens 08:00 Uhr, bedeutet 24 h FREQUENCY).
- RUN TIME legt die Zeitdauer je Bewässerungszeit fest und passt diese an.

ACHTUNG! FREQUENCY muss länger als RUN TIME sein, da ansonsten die Einstellung nicht funktioniert.

EINSTELLEN DER VERZÖGERUNGSFUNKTIONN (DELAY)

Beispiel: Es ist 09:00 Uhr. Sie wollen eine Bewässerungszeit von 5 Min/Tag einstellen und beginnen die Bewässerung um 18:00 Uhr.

1. Stellen Sie FREQUENCY auf 1 Stunde.
 2. Stellen Sie RUN TIME auf 5 Min.
 3. Drücken und halten Sie die DELAY-Taste mindestens 2 Sekunden, bis die LED zu blinken beginnt.
 4. Lassen Sie die DELAY-Taste los.
 5. Wenn Sie jetzt weiter auf die DELAY-Taste drücken, verlängert sich die Zeit um 1 Stunde. In diesem Fall drücken Sie die Taste DELAY 9-mal, um 9 Stunden Verzögerung einzustellen.
- Die Verzögerungszeit kann von 0–23 Stunden eingestellt werden.
 - Wenn die Frequenz (FREQUENCY) zu irgendeinem Zeitpunkt verändert wird, so ändert sich auch die Startzeit für die Bewässerung auf entsprechende Weise. Wenn Sie die Bewässerungszeit (RUN TIME) ändern, verändert sich für die Startzeit der nächsten Bewässerung nichts.

LED-LEUCHE

- Während des normalen Betriebs blinkt die LED alle 4 Sekunden auf. Dies zeigt an, dass die Batterien des Timers volle Kapazität haben.
- Wenn die LED sehr schnell blinkt, sind die Batterien schwach. Bitte legen Sie neue Batterien ein. Wenn die Batterien schwach sind, wird der Regler geschlossen und führt keine Bewässerungsprogramme aus.

REKLAMATIONSRECHT

Nach geltendem Recht wird das Gerät bei Reklamation in die Verkaufsstelle zurückgebracht. Der Originalbeleg muss beigelegt werden. Für Schäden, die durch nicht bestimmungs- und unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, ist der Käufer verantwortlich. In diesen Fällen verliert das Reklamationsrecht sein



INFORMATIONEN ÜBER UMWELTGEFÄHRLICHEN ABFALL

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss je nach den kommunalen Bestimmungen für Abfallbeseitigung einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten übergeben werden.



Kiitos Rusta-tuotteen
ostamisesta!



Lue koko käyttöohje ennen
kokoamista ja käyttämistä!

Aloitussarja – automaattinen ajastin ja pumppu

Lue käyttöohje huolellisesti. Varmista, että tuote asennetaan oikein ja että sitä käytetään ja pidetään kunnossa tätä käyttöohjetta noudattaen. Säilytä käyttöohje tulevaa käyttöä varten.

KUVAUS

- Automaattinen tippukastelun valvonta sisäisellä pumpulla. Kastelutiheys (FREQUENCY) voidaan asettaa 1 tunnista 7 päivään.
- Kasteluaika (RUN TIME) voidaan asettaa 1 minuutista 120 minuuttiin.
- Automaattinen kastelujärjestelmä on ihanteellinen enintään 10 kukkaruukulle.

VAROITUS!







- Veden lämpötila ei saa olla yli 40 °C. Tarkista säännöllisesti, että suodatin on puhdas.
- Tarkista paristojen varaustaso, jos ajastinta ei valvota pitkään aikaan.
- Kylmä sää voi vahingoittaa pumppua ja sen varusteita. Pumppua ei saa sen vuoksi käyttää pakkasella.



VAROITUS!

Jos ohjeita ei noudateta, voi tapahtua onnettomuus, josta voi aiheutua vakava henkilö- tai omaisuusvahinko.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ


	Ajastin	x 1
	Vesiletku, 4 mm	2 m
	Laponestoliitännä	x 1
	Suodatin	x 1
	Jatkoliitin	x 1
	T-liitin	x 1

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite	3x AA-paristo (4.5V)
Käyttövirta	≤500mA
Valmiusvirta	≤100μA
Vedenlähteen ja kastelupaikan maksimietäisyys	≤10m
Kastelun virtausnopeus	250 ml/min
Paristojen käyttöaika 3 tunnin tippukastelussa	

PUMPUN ASENTAMINEN

1. Asenna 3 x AA-paristoa pumpun taustapuolella olevaan koteloon.
2. Leikkaa mukana toimitettava vesiletku kahteen osaan. Sovita pituudet tarpeen mukaan.
3. Liitä letku pumpun imuliitäntään (A). Aseta suodatin (B) letkun vastakkaiseen päähän.
4. Liitä letku (C) pumpun poistoliitäntään. Varmista, että poistoliitännät on liitetty laponestoliitännän T-liittimeen (D). Laponestoliitäntä (D) asennetaan T-liittimeen.



- Pumpussa on laponestojärjestelmä (D), jolla voidaan säilöä vettä ja estää vuodot. Se varmistaa, että veden virtaaminen loppuu, kun kastelujakso on päättynyt. Laponesto (D) on aluksi liitettävä kasveja kohti.
- Suodatin (B) suojaa laitetta vesisäiliössä mahdollisesti olevilta epäpuhtauksilta. Suodatin on asetettava vesisäiliön pohjalle.

OHJELMAN ASETTAMINEN

- FREQUENCY-säätimellä asetetaan ja säädetään eri kasteluajankohtien tiheyttä (esim. joka aamu klo 8.00, jolloin FREQUENCY-asetus on 24 h).
- RUN TIME -säätimellä asetetaan ja säädetään kasteluajankohtien kesto.

HUOMIO! FREQUENCY-asetuksen on oltava pidempi kuin RUN TIME -asetuksen, sillä muussa tapauksessa asetukset eivät toimi.

VIIVETOIMINNON (DELAY) ASETTAMINEN

Esimerkki: Kello on 9.00. Haluat asettaa kasteluajaksi 5 min/päivä ja aloittaa kastelun klo 18.00.

1. Aseta FREQUENCY-säädin 1 tuntiin.
 2. Aseta RUN TIME -säädin 5 minuuttiin.
 3. Pidä DELAY-painike painettuna vähintään 2 sekuntia, kunnes LED-valo alkaa vilkkua.
 4. Vapauta DELAY-painike.
 5. Jokainen DELAY-painikkeen painallus vastaa nyt 1 tunnin viivettä. Tällöin DELAY-painiketta on siis painettava 9 kertaa, jos haluat 9 tunnin viiveen.
- Viiveajaksi voidaan asettaa 0–23 tuntia.
 - Jos tiheyttä (FREQUENCY) muutetaan, myös kastelun aloitusaika muuttuu vastaavasti. Jos muutat kastelu-aikaa (RUN TIME), se ei vaikuta seuraavan kastelun alkamisaikaan.

LED-VALO

- Normaalisissa käytössä LED-valo vilkkuu joka neljäs sekunti, mikä tarkoittaa, että ajastin toimii täydellä teholla.
- Jos valo vilkkuu hyvin nopeasti, se tarkoittaa, että paristojen varaustaso on loppumassa. Vaihda tällöin paristot. Jos paristojen varaustaso on loppumassa, ohjaustoiminto päättyy eikä mitään kasteluohjelmaa suoriteta.

REKLAMAATIO-OIKEUS

Voimassaolevan lainsäädännön mukaan reklamaatio on tehtävä toimittamalla tuote ostopaikkaan. Alkuperäinen kuitti on esitettävä. Jos tuotetta on käytetty muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjetta ei ole noudatettu, käyttäjä on vastuussa mahdollisista vahingoista. Tällöin reklamaatio-oikeus ei ole voimassa.



TIETOJA ONGELMAJÄTTEISTÄ

Kun tuote on tullut elinkaarensa päähän, se on toimitettava kierrätykseen paikallisten määräysten mukaisesti. Sitä ei saa hävittää talusjätteenä.







- ENG** Customer Service Rusta
Consumer contact:
Website:
E-mail:
- Rusta Customer Service, Box 5064,
194 05 Upplands Väsby, SWEDEN:
www.rusta.com
customerservice@rusta.com
- SE** Rustas kundtjänst
Konsumentkontakt:
Hemsida:
E-post:
- Rusta Kundtjänst, Box 5064, 194 05
Upplands Väsby, SVERIGE
www.rusta.com
customerservice@rusta.com
- NO** Rustas kundtjeneste
Forbrukerkontakt:
Hjemmesida:
E-post:
- Rusta Kundtjeneste, Box 5064, 194
05 Upplands Väsby, SVERIGE
www.rusta.com
customerservice@rusta.com
- DE** Kundenservice Rusta
Kundenkontakt:
Website:
E-mail:
- Kundenservice Rusta, Box 5064, 194
05 Upplands Väsby, SCHWEDEN
www.rusta.com
customerservice@rusta.com
- FI** Rustan asiakaspalvelu
Kuluttajapalvelu:
Sivusto:
Sähköposti:
- Rusta Kundtjänst, Box 5064, 194 05
Upplands Väsby, RUOTSI
www.rusta.com
customerservice@rusta.com